

Brukerhåndbok for CritiCool[®] MINI



DDT-320-000-NO Rev 001

Norsk

C E 1434

Overensstemmelse i henhold til rådsdirektiv 93/42/EØF som endret av 2007/47/EF

Produsert for:

Belmont Medical Technologies 780 Boston Road Billerica, MA 01821 USA Technical Service 885-397-4547 (USA) +1-978-663-0212 (GLOBALT) www.BelmontMedTech.com

Europeisk representant:

EC REP Emergo Europe Westervoortsedijk 60 6827 At Arnhem The Netherlands

Autorisert representant for Sveits:

CH REP Medenvoy Switzerland Gotthardstrasse 28 6302 ZUG Sveits

Publikasjonsnr. DDT-320-000-NO

Opphavsrett av Belmont Medical Technologies ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDES Registrerte varemerker er de respektive eiernes åndsverk.

Bruk av håndbok

Formålet med denne håndboken er å hjelpe medisinsk personell til å forstå og bruke systemet. Det er viktig å lese denne håndboken og gjøre deg godt kjent med innholdet i den før du forsøker å bruke systemet. Hvis du ikke forstår en del av denne håndboken, eller hvis noe på noen som helst måte er utydelig eller tvetydig, skal du ta kontakt med din Belmont Medical Technologies-representant for ytterligere avklaring.

CritiCool[®] MINI -systemet som beskrives i denne håndboken, er utviklet for å oppfylle internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder. Bare opplært medisinsk personell kan bruke systemet. Disse operatørene må først ha fullstendig forståelse for riktig drift av systemet.

Informasjonen i denne håndboken er ikke beregnet for å erstatte vanlige prosedyrer for medisinsk opplæring.

Denne håndboken skal alltid medfølge systemet. Alt kvalifisert personell som bruker systemet, skal vite hvor håndboken befinner seg. For å få ytterligere kopier av denne håndboken kan du ta kontakt med din Belmont Medical Technologies-representant.

Opplæring

Belmont Medical Technologies eller selskapets autoriserte forhandler gir systembrukeren opplæring i henhold til anordningen eller systemets tiltenkte bruk.

Det er sykehusledelsens ansvar å sikre at utstyret kun brukes av brukere som er opplært i å bruke det trygt og effektivt.

Operatørprofil

Tilkoblings- og enhetsinnstillinger skal vanligvis utføres av en klinikerekspert innen termoregulering.

Viktig merknad

Ingen deler av denne håndboken kan reproduseres eller kopieres i noen form på grafiske, elektroniske eller mekaniske måter – inkludert fotokopiering, skanning, avskrift eller

informasjonsinnhentingssystemer – uten skriftlig forhåndstillatelse fra Belmont Medical Technologies.

Ansvarsfraskrivelse

MERK: Alle instruksjoner vedrørende de gjenbrukbare temperaturprobene gjelder IKKE for markedet i USA eller andre utvalgte markeder.

Belmont Medical Technologies er ikke ansvarlig for noen som helst følgemessige eller tilfeldige skader eller utgifter av noen som helst art, svekkelse eller skade på andre varer forårsaket av følgende:

- a. Installert, brukt eller vedlikeholdt i strid med instruksjoner, merknadene eller advarslene fra Belmont Medical Technologies i denne håndboken.
- b. Hvis du ignorerer noen av advarslene, forholdsreglene og sikkerhetstiltakene indikert i denne håndboken.
- c. Utskifting, reparasjon eller endring ikke utført av Belmont Medical Technologies autoriserte personell.
- d. Bruk av tilbehør og andre deler eller annet utstyr laget av andre produsenter, enten det er garantert av slike produsenter eller ikke, som er blitt festet eller koblet til systemet etter installasjon, med mindre slikt tilbehør og andre deler er blitt levert og festet eller installert av Belmont Medical Technologies.
- e. Bruk av systemet på en annen måte enn det som er indikert i denne håndboken, eller bruk av systemet for noen andre formål enn det som er indikert i håndboken.

Innholdsfortegnelse

Bruk	av håndbok	3
Oppla	æring	3
Opera	atørprofil	3
Viktia	g merknad	4
Δnev	varefraekrivalea	Δ
		÷
KAPI	TTEL 1: SIKKERHETSFORHOLDSREGLER	9
	Definisjoner	9
	Tiltenkt bruk	9
	Advarsier	
	Fornoldsregier	10 11
	Fell bluk Ftiketter	
KVDI		
	CritiCool® MINI-system	
	Criticool® Mini-Datteri	
	Joluling av systemet	
	Eksterne funksioner	
	Drakt/omslag	21
	Gienbrukbare temperaturprober	
	Temperaturprober til engangsbruk	
	Systemspesifikasjoner	
KAPI	TTEL 3: INSTALLASJON	30
	Krav før installasjon	
KAPI	TTEL 4: INSTRUKSJONER FOR BRUK	33
	CritiCool [®] MINI-funksioner	33
	Kontroller, funksioner, indikatorer og tilkoblinger	
	Pasientens termoregulering – steg for steg-operasjon	
	Service	
	Tom	60
	Skifte ut omslaget	61
	Meldinger og alarmer på driftspanel	
	Sikkerhetsmeldinger og -alarmer	63
	Kliniske meldinger og alarmer	64
	Tekniske meldinger og alarmer	
	Meldinger i Kontrollert re-oppvarming-modus	73
KAPI	TTEL 5: BESTILLINGSINFORMASJON	75
	Utstyr og tilbehør	75
	Tilgjengelige omslag	75
	Tilgjengelig tilbehør	76

KAPITTEL 6: VEDLIKEHOLD	78
Introduksjon	78
Serviceinformasjon	78
Rutinemessig vedlikehold	79
Rutinemessig vedlikehold	79
Anbefalte desinfeksjonsmidler for utvendige flater	80
Rengjøre, desinfisere og sterilisere de gjenbrukbare temperaturprobene	
Systemsjekktjeneste	
Filterutskittning	
KAPITTEL 7: FEILSØKING	87
Generelt	
Veiledning for feilsøking	
KAPITTEL 8: INSTRUKSJONER FOR INSTALLASJON OG BRUK AV CLINILOGGE	R™95
Oversikt og installasjon	
Bruke CliniLogger™-visningsprogrammet	100
Vise nedlastede data	101
CliniLogger [™] -visningspanel	104
Grafisk visningsområde	105
Funksjonsvalgområde	106
Tillegg A: Belmont Medical Echnologies-Kundeservice	113
TILLEGG B: EMI-/EMC-infomasjon	114

Liste Over Illustrasjoner

Figur 1: Etikettplassering for CritiCool [®] MINI-enheten	12
Figur 2: Sett forfra	19
Figur 3: Sett bakfra	20
Figur 4: Tilkobling for temperaturprober til engangsbruk	25
Figur 5: Skjermbilde for selvtest	38
Figur 6: Velg modus ved oppstart	41
Figur 7: Hovedskjermbilde	41
Figur 8: Kontrollpanel	42
Figur 9: Hovedmeny	44
Figur 10: Standby	45
Figur 11: Velg modus-panel	46
Figur 12: Afkøling-modus	47
Figur 13: Velge et re-oppvarmingssteg	48
Figur 14: Re-oppvarmingssteg på hovedskjermen	49
Figur 15: Velg modus – Kontrollert re-oppvarming	50
Figur 16: Bytter til auto-oppvarmingsmodus	50
Figur 17: Lav kjernetemperatur	51
Figur 18: Melding «Temperaturregulering er pauset»	51
Figur 19: Melding «Ut av normothermia spekter»	53
Figur 20: Innstillingsskjerm 1	54
Figur 21: Innstillingsskjerm 2	55
Figur 22: Innstillingsskjerm 3	55
Figur 23: Innstillingsskjerm 4	56
Figur 24: Hovedpanel med System-ID	56
Figur 25: Skjermbilde for settpunktinnstilling	57
Figur 26: Vis grafparametre	58
Figur 27: Velg service	59
Figur 28: Panel for å begynne å tømme	60
Figur 29: Panelet Tømming vann – utfører	61
Figur 30: Justerbare alarmgrenser	62
Figur 31: Alarm for lav kjernetemperatur	70
Figur 32: Melding «Temperaturregulering er pauset – Kjerneavlesningen er for lav»	71
Figur 33: Meldingen «Termoregulering fortsetter»	72
Figur 34: Alarm for lav kjernetemperatur	73
Figur 35: Meldingen «Kjerneavlesningen er for lav»	73
Figur 36: Meldingen «Termoregulering fortsetter»	74
Figur 37: Velge servicen Termisk desinfisering	82
Figur 38: Slik setter du i gang termisk desinfeksjon	82
Figur 39: Termisk desinfeksjonsmodus	83

Figur 40: Velge Systemsjekk	84
Figur 41: Systemsjekk pågår	85
Figur 42: CritiCool MINI-systemfeil (Ingen melding) Veiledning for feilsøking	88
Figur 43: Overfylling av vanntank	89
Figur 44: Veiledning for feilsøking ved CritiCool MINI-systemmelding	90
Figur 45: Veiledning for feilsøking ved CritiCool MINI-systemmelding	91
Figur 46: Veiledning for feilsøking ved CritiCool MINI-systemmelding	92
Figur 47: Veiledning for feilsøking ved CritiCool MINI-systemmelding	93
Figur 48: Veiledning for feilsøking ved CritiCool MINI-systemmelding	94

Liste Over Tabeller

Tabell 1: Etiketter og symboler	13
Tabell 2: CureWrap	22
Tabell 3: Temperaturprober til engangsbruk	25
Tabell 4: CritiCool [®] MINI-skjermtaster	34
Tabell 5: Kliniske meldinger	64
Tabell 6: Tekniske meldinger og alarmer	66
Tabell 7: Bestillingsinformasjon for omslag	75
Tabell 8: CritiCool MINI-tilbehørssett med gjenbrukbare prober	76
Tabell 9: CritiCool MINI-tilbehørssett for prober til engangsbruk	76
Tabell 10: Tilbehør	77
Tabell 11: Anbefalt rutinemessig inspeksjons- og vedlikeholdsplan	79
Tabell 12: Veiledning og produsenterklæring – stråling	. 114
Tabell 13: Veiledning og produsenterklæring – immunitet	. 115

KAPITTEL 1: SIKKERHETSFORHOLDSREGLER

Definisjoner

ADVARSEL!!!	Indikerer en tilstand som kan føre til skade på pasienten eller systemoperatøren.
FORSIKTIG!	Indikerer et forhold som kan skade utstyret.
MERK:	Indikerer måter som kan gjøre bruken av systemet mer effektiv.

Tiltenkt bruk

CritiCool[®] MINI er et temperaturreguleringssystem som er indikert for overvåkning og kontroll av pasienttemperatur.

Advarsler

- 1. Legen må varsles hvis pasientens temperatur ikke responderer slik den skal, hvis pasienten ikke når den foreskrevne temperaturen, eller hvis det oppstår en endring i det foreskrevne temperaturområdet. Unnlatelse av å informere klinkeren, kan føre til skade på pasienten.
- 2. Misbruk av temperaturreguleringsutstyret kan potensielt være skadelig for pasienten.
- 3. Våte prober skal ikke plugges inn i kontaktene i CritiCool[®] MINI-enheten.
- 4. Brukeren skal kontrollere at det ikke finnes noen som helst væske på kontaktflaten mellom huden/omslaget under prosedyren. Manglende overholdelse kan forårsake lesjoner på pasientens hud.
 - I en kort periode etter prosedyren kan det være et mønster på pasientens hud som ligner på omslaget.
- Trykksår kan oppstå eller utvikles når bløtvev komprimeres mellom et utstikkende ben og en utvendig overflate.
 Bruken av CritiCool[®] MINI-systemet forhindrer ikke dette i å skje.
- 6. For å forhindre trykksår skal sykehusets pleierutine følges under lange termoreguleringsprosedyrer.

- 7. Pasienten skal ikke løftes eller flyttes ved å bruke omslaget. Dette kan føre til at omslaget rives og lekker vann.
- 8. Termisk isolasjon, slik som en pute eller andre gjenstander, mellom omslaget og pasientens kropp skal unngås.
- 9. Ikke bruk oppvarming / kjøling til nedre ekstremiteter under aortisk kryssklemming. Det kan oppstå termisk skade hvis oppvarming/kjøling anvendes på iskemiske lemmer.
- 10. Omslag skal ikke plasseres over transdermale lapper.
- 11. Omslag skal ikke komme i kontakt med åpne sår.
- 12. Ikke berør båndkabelen bak skjermen og pasienten samtidig.

Forholdsregler

- 1. Følg advarselmerknadene oppført i de ulike avsnittene i denne håndboken.
- Kun opplært personell som er kjent med alle systemets driftsprosedyrer og som kun er sertifisert av Belmont Medical Technologies eller autoriserte agenter fra Belmont Medical Technologies, har tillatelse til å bruke CritiCool[®] MINI-systemet.
- Hvis det oppdages fuktighet eller lekkasjer i tilkoblingsslangen og/eller omslaget, skal du slå av CritiCool[®] MINI-enheten, koble strømkabelen fra strømkilden og løse problemet før du fortsetter.
- 4. Hvis enheten avgir en alarm og/eller viser en annen skjerm enn standardskjermen fra Belmont Medical Technologies, skal brukeren fortsette i henhold til skjermmeldingen og/eller feilsøkingsinstruksjonene (se KAPITTEL 7: FEILSØKING).
- 5. Unngå at omslaget brettes dette kan forhindre vannstrømmen.
- Ikke blokker ventilasjonsgitteret til CritiCool[®] MINIenheten. Luften må kunne strømme fritt inn og ut for å holde anordningen kjølig.
- Bruk sterilt- eller 0,22 µm filtrert vann. Ikke bruk avionisert vann eller vann som lages gjennom omvendt osmose, da det kan føre til korrosjon av systemets metallkomponenter.
- 8. Når det utføres røntgenavbildning på en pasient som bruker et omslag, kan skygger av omslaget vises på røntgenfilmen.

- 9. Unngå å føre inn skarpe gjenstander mellom pasienten og omslaget.
- 10. Les alle produsentens anvisninger knyttet til temperaturprobene eller temperaturprobeadapterne som er levert av Belmont Medical Technologies.

EMC-sikkerhet

CritiCool[®] MINI må holdes på trygg avstand fra enhetene som utstråler radiofrekvensenergi (RF) for at CritiCool[®] MINI skal kunne brukes trygt.

Se Vedlegg B for anbefalte separasjonsavstander mellom CritiCool $^{\ensuremath{\mathbb{R}}}$ MINI og RF-kilden.

Feil bruk

Feil bruk av CritiCool[®] MINI-systemet kan føre til hudlesjoner, elektriske farer og alvorlige endringer i kroppstemperatur.

Etiketter

Etiketter på CritiCool® MINI-enheten





Figur 1: Etikettplassering for CritiCool[®] MINI-enheten

Etikettsymboler

Description	Symbol
CE mark of conformity indicates that the product has received the European approval for MDD 93/42/EEC.	CE
AC Voltage	\sim
Fuse	
The serial number for this product	SN
Catalogue part number	REF
European Authorized Representative	EC REP
Switzerland Authorized Representative	CHREP
Caution – refer to user manual	\triangle
Type BF equipment	T
Recycle for WEEE	X
Date of manufacture	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Name of manufacturer	

Tabell 1: Etiketter og symboler

Description	Symbol
Country of manufacturer	
Do not push	
Refer to instruction manual / booklet	8
Restricts the sale and use of this instrument to qualified medical personnel only.	R only
Unique Device Identifier	UDI
Instructions for Use	Ĩ
Does not contain natural rubber latex	LATEX
Medical Device	MD
Do Not Reuse	2
Ikke trygg på MR	(MR)
Bruk kun sterilt eller 0,22 μ filtrert vann. Bruk av vann fra springen er ikke tillatt.	

KAPITTEL 2: SYSTEMBESKRIVELSE

CritiCool[®] MINI er et temperaturreguleringssystem som er indikert for overvåkning og kontroll av pasienttemperatur.

CritiCool[®] MINI er basert på CritiCool[®]-systemet og tilbyr ekstra fordeler med redusert plassbehov og mobilitet.

CritiCool[®] MINI-systemet kontrollerer Målsatt temperaturstyring (Afkøling) på en effektiv og nøyaktig måte. Ønsket temperatur forhåndsinnstilles av legen med et mulig måltemperaturområde fra Hypotermi til Normothermi.

Systemet består av to elementer, CritiCool[®] MINI-enheten og omslaget. CritiCool[®] MINI-enheten fungerer som en kontrollenhet og en kjøle-/varmepumpe som sirkulerer vann. Kontrollenheten overvåker pasientens kjernetemperatur kontinuerlig gjennom spesifikke sonder, og ved å bruke den innebygde algoritmen for kroppstemperaturkontroll leverer den vann for å nå ønsket settpunkttemperatur. Kjøle-/varmepumpen gjør vannet riktig temperert, og pumpen sirkulerer det gjennom den spesialutviklede Curewrap®.

Curewrap® er en fleksibel 3D-konstruksjon i én del som vannet sirkulerer gjennom. Den er utviklet for å være i nærkontakt med et stort område på kroppen, slik at energioverføringen blir optimal.

MERK: Belmont Medical Technologies-omslaget er proprietær for Belmont Medical Technologies, og dette er det eneste omslaget som er autorisert til å brukes med denne termoreguleringsenheten.

CritiCool[®] MINI-system

CritiCool[®] MINI-systemet består av følgende elementer:

- CritiCool[®] MINI-enhet
- Curewrap®
- Tilbehør

CritiCool[®] MINI-enhet

CritiCool[®] MINI-enheten har en mikroprosessor som kontrollerer vanntemperaturen som strømmer inn i omslaget som pasienten har på seg. Vanntemperaturen styres og holdes til ønsket settpunkt ved å måle den faktiske pasienttemperaturen (kjerne og overflate) og justere temperaturen på omslaget deretter.

Vannstrømmen i omslaget reguleres av tidsbestemte pauser i vannstrømmen under klinisk bruk.

I Afkøling- og Normothermi-modus er strømsyklusen 12 minutter PÅ og

1 minutt AV under den innledende reguleringsfasen.

I stabil tilstand (når kjernetemperaturen er innenfor settpunktområdet), er syklusen 12 minutter PÅ og 12 minutter AV.

CritiCool® MINI-batteri

CritiCool[®] MINI er utstyrt med et gjenoppladbart litium-ion-batteri som gjør at systemet kan fungere uten ekstern strømforsyning i opptil 60 minutter. Batteriet sendes med 30 % lading og må lades fullstendig før første bruk.

Strømkabelkontakt

Koble strømkabelen til et stikkontakt som er sykehusklassifisert.

Jording av systemet

For å beskytte pasienten og sykehuspersonalet må CritiCool[®] MINIsystemet være jordet. Følgelig er systemet utstyrt med en avtakbar 3-ledningskabel som jorder instrumentet til strømledningen (vernejording) når den er koblet til en passende 3-polet stikkontakt.

ADVARSEL!!! Ikke bruk en 3 til 2-ledningsadapter med dette instrumentet.

Advarsler

Ladingen skal utføres i et brannsikkert område, borte fra brannfarlige omgivelser.

Ladingen skal utføres i en omgivelsestemperatur på mellom 4 °C og 30 °C (39,2 °F–86 °F).

Bruk bare den originale strømledningen fra Belmont Medical Technologies som fulgte med jordpluggen.

Eksterne funksjoner

Sett forfra

Nøkkel – CritiCool MINI sett forfra:

- 1. Skjermens berøringsskjerm
- 2. Funksjonsknapper
- 3. På/av-knapp
- 4. Batteriindikator
- 5. AC-indikator
- 6. Høyttaler
- 7. Kjernesensorkontakt
- 8. Overflatesensorkontakt
- 9. Temperatur for kjerneutgang
- 10. Hurtigkoblingskontakt for vanninngang
- 11. Hurtigkoblingskontakt for vannutgang
- 12. Vannivåindikator
- 13. Vanntankhette



Figur 2: Sett forfra

Sett bakfra

Nøkkel – CritiCool MINI sett bakfra:

- 1. Luftuttaksgitter
- 2. Bakre sidedeksel
- 3. Vifte
- 4. Luftinntaksgitter
- 5. AC-strømstøpsel



Figur 3: Sett bakfra

Drakt/omslag

Generelt

Omslaget er i én del dekket med inn- og utløpsrør som sirkulerer vann i omslagskanalene. Det er utviklet for å forenkle innpakking av individuelle kroppsdeler (brystet, armene, lårene osv.) for å få maksimal overflatedekning.

Beskrivelse og tiltenkt bruk

Omslaget er:

- Til engangsbruk
- Biokompatibelt
- Lateksfritt
- Antistatisk
- Justerbart

Hver del av omslaget pakkes separat rundt det aktuelle området på pasienten for å sikre maksimal overflatedekning på kroppen. Omslaget er ment til å sitte løst. Les gjennom bruksanvisningen til CureWrap som følger med pakken, for mer informasjon.

Vannets utgangs- og inngangspunkter er korte slangedeler integrert med en hurtigkoblingskontakt (QCC), og er sveiset på praktiske steder på omslagets kanter.

Omslagets utforming lar legen dekke et maksimum overflateområde ved behov.

ADVARSEL!!! Omslagene er kun beregnet for bruk av én pasient. Gjenbruk kan forårsake krysskontaminasjon og/eller irritasjon.

Omslagsmateriale

- Pasientside: Uvevet polypropylen
- Utvendig: Børstet frottéstoff

Bruksvarighet

• Omslaget er holdbart i opptil 5 dager. Det anbefales å skifte ut omslaget hvis det blir tilsmusset.

Valgt omslagsdesign

Omslagene er tilgjengelige i en rekke størrelser og velges basert på pasientstørrelse.

CureWrap®	Delenummer	Pasientvekt	Omslagets lengde/bredde (m)
CureWrap [®] spedbarn	508-03518	2,5–4,0 kg	0,659/0,448
CureWrap [®] spedbarn	508-03521	4,0–7,0 kg	0,698/0,602
CureWrap [®] spedbarn	PED-SM008	2,5–4,0 kg (x4) og	0,659/0,448
assorten	T ED-OW000	4,0–7,0 kg (x4)	0,698/0,602

Tabell 2: CureWrap

Tilbehør

Følgende tilbehør er tilgjengelig for bruk sammen med CritiCool[®] MINI-systemet.

Temperaturprober

Tiltenkt bruk

Kjernetemperaturprober brukes til å måle pasientens kjernetemperatur.

Overflatetemperaturprober brukes til å måle pasientens overflatetemperatur på et sted som ikke er dekket av omslaget.

MERK: Gjenbrukbare temperaturprober er IKKE tilgjengelig på markedet i USA eller andre utvalgte markeder.

Gjenbrukbare temperaturprober

Det er tre fargekodede temperaturprober: Kjerneprobe (grå), overflateprobe (grønn) og kjerneprobe for spedbarn (grå). Både kjerneog overflatetemperaturprober må plugges inn i CritiCool[®] MINIanordningen. Kjernetemperaturaturproben må innføres, og overflatetemperaturproben må festes til pasienten for at anordningen skal fungere riktig.

FORSIKTIG! Rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av gjenbrukbare temperaturprober skal utføres i henhold til produsentens instruksjoner. Se produsentens brukerveiledning for detaljer.

Kjernetemperaturprobe

Kjernetemperaturproben (grå) måler kroppens kjernetemperatur når den er innført i pasientens kropp. Pluggen på probekabelen settes inn i den grå kjernekontakten foran på CritiCool[®] MINI-anordningen.

Kjernetemperaturprobe for spedbarn

Kjernetemperaturproben (grå) måler spedbarnets kjernetemperatur når den er innført i pasientens kropp. Pluggen på probekabelen settes inn i den grå kjernekontakten foran på CritiCool[®] MINI-anordningen.

Overflatetemperaturprobe

Overflatetemperaturproben (grønn) måler kroppens overflatetemperatur når den er festet til pasientens hud. Pluggen på probekabelen settes inn i den grønne overflatekontakten foran på CritiCool[®] MINI-anordningen.

MERK: Responstiden for tilbakemelding på temperatur til CritiCool MINI er mindre enn 60 sekunder for alle temperaturprober når den er koblet til og festet til pasienten.

Temperaturprober til engangsbruk

Temperaturprober til engangsbruk festes til to fargekodede adaptere: grå (kjerne) og grønn (overflate). Begge adapterne er gjenbrukbare. For at enheten skal fungere korrekt, må kjernetemperaturaturproben innføres i pasienten og overflatetemperaturproben må festes til pasientens hud.

FORSIKTIG! Kontroller emballasjen og utløpsdatoen til temperaturprobene til engangsbruk før bruk. Hvis emballasjen ikke er forseglet eller probene har gått ut på dato, skal du ikke bruke dem. Gjennomgå bruksanvisningen og kontraindikasjoner for prober før bruk.

Overflatetemperaturprobe til engangsbruk:

Overflatetemperaturproben til engangsbruk festes til den gjenbrukbare overflateadapteren (grønn). Adapteren kobles til den grønne overflatekontakten foran på CritiCool[®] MINI-anordningen. Temperaturproben festes til pasientens hud og måler kroppens overflatetemperatur.

Kjernetemperaturprobe til engangsbruk

Kjernetemperaturproben til engangsbruk festes til den gjenbrukbare kjerneadapteren (grå). Adapteren kobles til den grå kjernekontakten foran på CritiCool[®] MINI-anordningen. Temperaturproben er satt inn i pasienten og måler kroppens kjernetemperatur.



DELENUMMER 014-00035 / 014-00036 / 014-00038 / 014-00220



Delenummer	Beskrivelse		
	Overflater		
014-00129	Adapterkabel for overflatetemperaturprobe RJ til engangsbruk, grønn		
014-00321	014-00321 Overflatetemperaturprobe RJ til engangsbruk (20/pakke)		
Kjerne			
014-00028	Adapterkabel for kjernetemperaturprobe til engangsbruk, Molex, grå		
014-00035	Engangskjernetemperatursonde, 9 Fr, Smiths Medical ER400-9 (20/pakke)		
014-00036	Engangskjerne temperatursonde, 7 Fr, Metko FMT400/AOR-D2 (20/pakke)		
014-00038	Engangskjernetemperatursonde, 9 fr, TE målespesialiteter 4491 (20/pakke)		
014-00220	Engangskjernetemperatursonde, 9 Fr, DeRoyal 81-020409 (10/pakke), USA KUN		

Tabell 3:	Temper	raturprobe	r til enga	nasbruk
	1011100	ata pi 080	i di oliga	ngooran

Avtakbar elektrisk strømkabel og plugg

Bruk strømledningen til å få strøm til enheten og lade batteriet.

Tilkoblingsslanger for omslag

To fleksible 2,5 m lange, gjenbrukbare tilkoblingsslanger kobler omslaget til CritiCool[®] MINI-anordningen slik at det kan flyte vann mellom dem.

Slangene leveres som en paret enhet med to hannhurtigkoblingskontakter for tilkobling til CritiCool[®] MINI-anordningen og to hunn-hurtigkoblingskontakter for tilkobling til omslaget.

Hannkontakt for tømming av vanntank

Hannkontakten brukes til å tømme vanntanken. Den kobles til utløpsslangen til hurtigkoblingskontakten på tilkoblingsrørene.

Reservevannfiltrer

Reservevannfiltrer brukes for årlig utskiftning av filter.

Systemspesifikasjoner

Se neste side for systemspesifikasjoner.

CritiCool[®] MINI tekniske spesifikasjoner

CritiCool[®] MINI, ett av Belmont Medical Technologies' temperaturreguleringssystemer, fremkaller, opprettholder og reverserer hypotermi på en effektiv og nøyaktig måte. Ønsket pasienttemperatur forhåndsinnstilles av legen med et mulig måltemperaturområde fra mild Hypotermi til Normothermi. Systemet består av to elementer, CritiCool-anordningen og Curewrap®-drakten. CritiCool[®] MINIanordningen fungerer som en kontrollenhet som overvåker pasientens kjernetemperatur kontinuerlig hvert 133. millisekund, og som en kjøle-/varmeanordning som gjør vannet i omløp riktig temperert ved bruk av den innebygde algoritmen for kroppstemperaturkontroll. CritiCool[®] MINI er designet for bruk enten ved sengen, eller som en enhet for termoregulering med batterireserve under transport på sykehus. Curewrap® er en fleksibel drakt i 3D-konstruksjon i én del som vannet sirkulerer gjennom. Den er utviklet for å være i nærkontakt med et stort område på kroppen, slik at energioverføringen blir optimal.

Kontrollenhet			
Fysiske mål	384 mm B x 323 mm D x 216 mm H (15,11 tommer B x 12,71 tommer D x		
	8,5 tommer H)		
Nettovekt	11 kg / 24 lb		
Miljøforhold under drift			
Temperatur	5 °C til 40 °C (41–104 °F)		
Luftfuktighet	10 til 93 %, ikke-kondenserende		
Merk:	Ikke beregnet på bruk i et oksygenrikt miljø. Ikke bruk i en atmosfære		
	med antennelige anestesiblandinger.		
Miljøforhold under oppbevaring			
Omgivelsestemperatur	-15 °C to +45 °C (5–113 °F)		
Luftfuktighet	10 til 93 %, ikke-kondenserende		
	Maskinvare		
Inngangseffekt	100–240 VAC 50/60 Hz		
Maksimalt strømforbruk	350 Watt		
Batteristrøm	Litiumion 14,8 V / 10,4 A		
Arbeidstid på batteri	Opptil én time		
Ladetid for batteri 6 timer (intern lader)			
Livssyklus for batteri	Omtrent 70 % kapasitet etter 500 sykluser		
Varmevekslere	Peltier Technology – termoelektriske kjølere (TEC)		
Utvendige porter	3 X isolert serieport		
LCD-skjermstørrelse 144,8 mm / 5,7"-fargeskjerm			
LCD-visningsoppløsning	320 × 240		
Brukergrensesnitt	Kapasitiv visningsskjerm med flerpunktsberøring		
	5 myke trykknappen		
Systemsensorer	2 interne temperatursensorer: Vann inn / vann ut		
	2 trykksensorer		
Sikkerhetstiltak	Overtrykksbeskyttelse og -alarm		
	Beskyttelse mot, og alarm for høy vanntemperatur		
	Vann		
Vanntype:	Sterilt eller 0,22 mikron filtrert vann		
Tankens kapasitet:	1,2 liter (0,317 gallon)		
Pumpens hastighet:	1,2 l/minutt		
Vanntemperaturnøyaktighet:	±0,3 °C (0,54 °F)		
Vanntemperaturområde	13–40,8 °C (55,4–105,4 °F)		
(utgående):			

Pasienttemperatur			
Kanaler for pasienttemperatur	2 kanaler:		
	1) kjerne og 2) overflate		
Nøyaktighet for			
pasient temperaturs ensor	±0,3 °C (0,34 °F)		
	Temperatur for kjerneutgang		
Grensesnitt	Telefonkontakt		
Isolering	3 KV		
Nøyaktighet for temperatursen	sor for kjerneutgang	±0,2 °C (0,36 °F)	
Område for temperatursensor f	or kjerneutgang	16-45 °C (61-113 °F)	
	Programvare		
Driftsmoduser	Målsatt temperaturstyring (Afkøling)		
(kontinuelig)	Kontrollert re-oppvarming		
	Normothermi		
	Standby (ingen termoregulering, kun	overvåking)	
Settpunkttemperatur for pasienten			
Måltemperaturområde	30–40 °C (justerbart med trinn på 0,1	°C)	
Afkøling-standard	33,5 °C (justerbart med trinn på 1,0 °C	2)	
Standard måltemp. for	74 5 90		
kontrollert re-oppvarming	30,5 °C		
Standard frekvensområde for			
kontrollert re-oppvarming	0,05 °C – 0,5 °C per time		
Manuell	Justerbart med trinn på 0,1 °C		
gjenoppvarmingsfrekvens			
Justerbare alarmgrenser	Høy pasienttemperatur		
	Lav pasienttemperatur		
	Høy vanntemperatur		
Informasjon som vises	Driftsmodus	Pasientens kjernetemperatur	
	Omsorgstid	Pasientens overflatetemperatur	
	Systemstatus og -alarmer	Temperaturgraf	
	Settpunkttemperatur for pasienten	Teknikermodus og -visning	
	Pasientens måltemperatur		
	Språk		
 Engelsk 	 Fransk 	 Portugisisk 	
 Tsjekkisk 	 Tysk 	 Russisk 	
 Dansk 	 Italiensk 	 Spansk 	
 Nederlandsk 	 Norsk 	 Svensk 	
 Finsk 	 Polsk 	 Tyrkisk 	
	Curewrap®		
Størrelsesspekter	44 cm – 60 cm		
Bruksvarighet	opptil 5 dager hvis ikke tilsmusset		
Oppbevaring av omslag			
Holdbarhet	5 år		
Temperaturforhold	10 °C til 27 °C		
Luftfuktighetsforhold	10–90 %		
Transport av omslag			
Temperaturforhold	-20 °C til 60 °C		
Luftfuktighetsforhold	20-95 %		

Clinil oggor™		
CliniLogger™ er et valgfritt tilbehør til termoreguleringssystemene CritiCool® MINI / CritiCool® / Allon® og brukes for å hente systemparameterne under termoreguleringsprosedyren.		
	Maskinvare	
Kontakt	DB9-kontakt for seriell tilkobling til CritiCool [®] MINI eller generell PC	
Størrelse	35 x 65 mm	
Kontroller	 MSP4301611 mikrokontroller med følgende egenskaper: Innebygd Flash og RAM Innebygd UART og SPI Innebygd DMA-kontroller 	
Minne	Flashminnekapasitet: 2 MB	
Strømkrav	5 volt likestrøm levert fra CritiCool [®] MINI eller generell PC	
	 – <20 mA – <100 mW 	
Lysdiode	To farger (grønn/rød)	
Datalagringshyppighet	Hvert minutt til flashminne	
Seriell kommunikasjon	RS232: - 19200 bps til CritiCool [®] MINI - 115200 bps til PC	
Data som samles inn	Temperatur: Settpunkt, Kjerne, Overflate Klokkeslett Vannsirkulasjon PÅ/AV Oppvarming/kjøling av vannet Driftsmodus Feil	
CliniViewer- programvaren	PC-applikasjon	

KAPITTEL 3: INSTALLASJON

Krav før installasjon

Krav til plass og miljø

CritiCool[®] MINI-anordningen må ikke plasseres nærmere enn maks. 5 cm (2 tommer) fra andre gjenstander for å unngå å svekke ventilasjon til The CritiCool[®] MINI-anordningen.

Følgende dimensjoner skal vurderes når CritiCool[®] MINIanordningen plasseres:

384 mm B x 323 mm D x 212 mm H / (15,11 tommer B x 12,71 tommer D x 8,5 tommer H)

Elektriske krav

100–240 V 50/60 Hz

ADVARSEL!!! For å unngå faren for elektrisk sjokk, må dette utstyret kun kobles til en jordet strømforsyning. (PE).

Utstyrsliste

CritiCool[®] MINI-systemet inkluderer følgende:

- CritiCool[®] MINI-kontrollenhet
- Strømledning
- Reservefilter
- Brukerhåndbok
- Hurtigreferanseveiledning
- Tilleggssett for CritiCool[®] MINI én av følgende:
 - o 200-00200 Tilbehørssett med gjenbrukbare temperaturprober
 - o 200-00201 Tilbehørssett med temperaturprober til engangsbruk

Utpakking og inspeksjon

Enheten skal kun pakkes ut, installeres og testes av autorisert personell fra Belmont Medical Technologies. Kjøperen skal ikke gjøre noe forsøk på å pakke ut eller montere enheten alene.

MERK: Rapporter eventuelle skader på beholderen før den åpnes, eller eventuelle skader på enheten før utpakking, installasjon eller testing, til din Belmont Medical Technologies-autoriserte representant eller -distributør.

Utpakking av CritiCool[®] MINI From fra esken





Flytting av enheten – Klargjøring

Før enheten flyttes:

- 1. Sørg for at CritiCool[®] MINI-anordningen er avslått ved å trykke på ON (På) / OFF (Av)-bryteren.
- 2. Sørg for at alle elektriske tilkoblinger er frakoblet.
- 3. Forsikre deg om at vanntankhetten er på.

KAPITTEL 4: INSTRUKSJONER FOR BRUK

Dette kapittelet inneholder følgende:

- En beskrivelse av kontrollene, indikatorene og tilkoblingene for CritiCool[®] MINI-anordningen.
- Detaljerte instruksjoner for bruk for CritiCool[®] MINI-systemet for forskjellige driftsmoduser.

CritiCool[®] MINI-funksjoner

CritiCool[®] MINI brukes til pasientens termoregulering.

MERK: Systemet starter opp i én av de to funksjonene, i henhold til innstillingene (se Figur 20: Innstillingsskjerm 1).

Pasientens termoregulering inkluderer følgende moduser:

- Afkøling: Målsatt temperaturstyring
- Kontrollert re-oppvarming: Langsom oppvarming
- Normothermi: Rask re-oppvarming
- Tom: Denne modusen vises bare ved oppstart. Ellers finnes den i

Service-menyen.

Kontroller, funksjoner, indikatorer og tilkoblinger

Hovedstrømbryter

Hovedstrømbryteren, som er plassert foran på enheten, slår CritiCool[®] MINI-anordningen PÅ og AV. Selvtest-panelet vises (se *Figur 5: Skjermbilde for selvtest* på side 35). En alarm aktiveres automatisk på slutten av selvtesten.

CritiCool[®] MINI-skjermkontroller

CritiCool[®] MINI-skjermen er en berøringsskjerm, med ytterligere taster til høyre for panelet:

lkon	Beskrivelse
Esc	Hovedmeny og Escape
	Vis graf / endre grafparametre
<>>), / , <>×	Alarmlyd PÅ/AV
	Åpne innstillingspanelet / endre innstilling
OK	Godta endring

Tabell 4: CritiCool[®] MINI-skjermtaster

MERK: Alarmikonet er kun til informasjon. For å dempe en alarm må du trykke tasten for alarmen, som er plassert til høyre for panelet.

Hurtigkoblingskontakt

Hurtigkoblingskontaktene er plassert på forsiden av CritiCool[®] MINIanordningen (se sirkel nedenfor) og kobles til omslaget ved hjelp av tilkoblingsslangene.



Slik kobler du til tilkoblingsslangene:

1. Lås tilkoblingsslangene ved å trykke metallendene på slangene inn i hver metallkontakt på enheten (se nedenfor); når den er låst, produseres en klikkelyd.



2. Kontroller at slangene er låst ved å dra dem forsiktig mot deg.

Slik kobler du fra tilkoblingsslangene:

1. Trykk på metallflensen og dra ut tilkoblingsslangene.

Temperaturprobekontakter

Det er tre temperaturprobekontakter plassert foran på CritiCool[®] MINI-anordningen:

- Kjerne (Core) for kjernetemperaturprobe
- Overflate (Surface) for overflatetemperaturprobe
- Kjerneutgang (Core out) for kjerneutgangskabel (temperaturutgang)
Pasientens termoregulering – steg for steg-operasjon

Klargjøre systemet for bruk

Slik klargjør du systemet for bruk:

- 1. Plasser enhet i ønsket posisjon i henhold til «Krav til plass og miljø».
- 2. Fjern vanntankens påfyllingsdeksel og hell kun i sterilt vann til det maksimalt tillatte nivået er nådd (minimum vanntemperatur 13 °C / 55,4 °F).
- 3. Følg med på vannivåindikatoren for å forhindre at vanntanken overfylles. Lukk vanntankens påfyllingsdeksel.
- 4. Koble CritiCool[®] MINI-anordningen til strømkilden.

MERK: Bruk kun sterilt vann eller 0,22 mikroners filtrert springvann.

MERK: I tilfelle overfylling, se Tabell 6: Tekniske meldinger og alarmer.

Slik slår du på systemet:

1. Hold nede hovedstrømbryteren nederst til høyre på enheten. (Se *Sett forfra* på side 18). Selvtest-panelet vises. Alarmen aktiveres automatisk på slutten av selvtesten.



Figur 5: Skjermbilde for selvtest

- 2. Etter en kort selvtest begynner systemet automatisk å avkjøle vannet gjennom intern sirkulasjon (som i Standbymodus) (Se *Figur 10: Standby* på side 45).
- 3. Velg riktig omslag, ta det ut av pakningen og plasser det på pasientens seng eller under pasienten. (Se *Tabell 2: CureWrap*).

FORSIKTIG! Strømbrudd

CritiCool[®] MINI har en batterireserve som, hvis den er ladet, vil fortsette å fungere i opptil én time hvis den ikke er koblet direkte til strøm. Hvis strømmen ikke kommer tilbake innen denne perioden, slås systemet av.

Hvis strømmen kommer tilbake etter avslåing, vil dette aktivere systemet til standardinnstillinger, uavhengig av modus før det slås av.

- **MERK:** Når du bruker CritiCool MINI i Afkøling-modus, anbefales det sterkt å la CritiCool[®] MINI kjøre før du kobler til temperaturprober og -slanger for å la vannet avkjøles.
- MERK: Ikke bruk omslag på pasienten på dette

Føre inn og feste temperaturprober

ADVARSEL!!! For at CritiCool[®] MINI-anordningen skal fungere riktig, må kjernetemperaturaturproben innføres og overflatetemperaturproben må festes til pasienten i henhold til bruksanvisningen til probene. Plasseringen av overflatetemperaturproben er en klinisk avgjørelse. Alle temperaturprober måler temperatur direkte.

- Sett kjernetemperaturproben eller den grå adapterkabelen (gjenbrukbar eller til engangsbruk) i den høyre kontakten merket «CORE», fargekodet med grå, foran på enheten. (Se Sett forfra på side 18).
- 2. Før kjernetemperaturproben (gjenbrukbar eller til engangsbruk) inn i pasientens rektum eller -spiserør.
- 3. Sett overflatetemperaturproben eller den grønn adapterkabelen (gjenbrukbar eller til engangsbruk) i den midtre kontakten merket «SURFACE», fargekodet med grønn, foran på enheten.
- Fest overflatetemperaturprobene (gjenbrukbar eller til engangsbruk) til et eksponert hudområde med tape. Når pasienten har omslaget rundt seg, skal ikke overflatetemperaturproben være under CureWrap eller tildekket.

MERKNADER:

- CritiCool[®] MINI-anordningen igangsetter ikke termoregulering hvis kjernetemperaturproben ikke er riktig innført i pasienten. Sørg for at direkte tilbakemelding fra pasienten alltid overvåkes.
- Temperaturprobene til engangsbruk må kobles til en adapter. Sørg for å koble riktig probe til adapteren (bemerk deg merkingen på adapteren).
- Sørg for å lese og følge bruksanvisningen som er angitt på temperaturproben som brukes, og vær spesielt oppmerksom på indikasjoner og kontraindikasjoner.

Slik kobler du vannslangene (rør) til CritiCool MINI

Hurtigkoblingskontaktene er plassert på forsiden av CritiCool[®] MINIanordningen.

Slik kobler du vannslangene til CritiCool® MINI:

- 1. Før vannslangene tilkobles skal du trykke på metallflensen på hver hurtigkoblingskontakt for å sikre at kontakten er i «åpen posisjon».
- 2. Lås tilkoblingsslangene ved å trykke dem mot kontaktene. Det høres et klikk når de låses.
- 3. Kontroller at slangene er låst ved å dra dem forsiktig mot deg.
- 4. Koble vannslanger til omslaget og til CritiCool[®] MINI. Åpne klemmene på omslaget om nødvendig, og omslaget fylles automatisk.
- 5. Nå som omslaget er fylt, fest omslaget til pasienten. Se bruksanvisningen til omslaget som følger med hvert omslag.
- *MERK:* Hvis slangene ikke er ordentlig tilkoblet til anordningen, eller klemmene på omslaget er lukket, vil det ikke strømme vann til omslaget, og du vil merke at OK-symbolet øverst til venstre forsvinner.

Slik kobler du fra slangene:

- Trykk på metallflensen og dra ut tilkoblingsslangene.
- MERK:Det kan dryppe vann fra omslagenes
innløpsslanger. Sørg for at det ikke finnes noen
elektriske anordning eller -uttak under CritiCool®
MINI-vanninnløpsslangene eller omslagets
slanger.

Aktivering av systemet

Etter selvtesten vises skjermbildet Velg modus med Målsatt temperaturstyring (Afkøling) valgt.



Figur 6: Velg modus ved oppstart

Trykk på påkrevet modus, og trykk deretter på OK.

Kontrollpanelet for hovedskjermbildet for termoregulering vises.



Figur 7: Hovedskjermbilde

Etter at CritiCool[®] MINI er slått på, kontrolleres alle driftsfunksjoner av LCD-berøringsskjermen. Eventuelt kan kontrollpanelets taster og visuelle skjermbilder også veilede deg gjennom hver driftsfase.

Plassering av omslag på pasienten

Etter at ønsket modus er valgt og vann har fylt omslaget, kan

CureWrap plasseres rundt pasienten. Følg bruksanvisningen til CureWrap når du plasserer omslaget på pasienten, og vær nøye med å holde en fingerbredde mellom pasienten og omslaget.

MERK: Før du fester omslaget til pasienten med borrelåsene, må du bekrefte at omslaget er fylt med vann.

Kontrollpanel



Figur 8: Kontrollpanel

Kontrollpanelet viser følgende:

- Pasientens kjerne- og overflatetemperaturer 1 •
- Settpunkttemperatur 2
- CritiCool[®] MINI-modus 3
- OK-indikator for å indikere at systemet fungerer som det skal
- Handlingsikoner og berøringsknapper **5**



MERK: Alarmikonet vises kun hvis en alarmtilstand foreligger.

Dette ikonet er kun til informasjon og er ikke en handlingsknapp. (Det er ikke en berøringsknapp.)

Grafisk visning av CritiCool[®] MINI-parametre



– Settpunkt/måltemperaturkontroll



Hovedmenyen

Trykk på Meny-ikonet

et 🔳.

En liste over valg





Figur 9: Hovedmeny

Følgende alternativer er inkludert:

- Standby
- Velg modus
- Temp.graf
- Innstillinger
- Service

Standby-modus

I denne modusen er det ingen vannsirkulasjon til omslaget og termoregulering. CritiCool[®] MINI-anordningen fortsetter å overvåke pasienttemperaturer, sirkulere vannet internt og opprettholde vanntemperaturen slik at den er klar når den går inn i Afkøling- eller Normothermi-moduser igjen.

I standby-modus vises det en melding som bare viser pasientens temperatur.

MERK: I standby-modus er det ingen temperaturregulering. Bruk denne modusen når du skifter omslaget, eller når omslaget midlertidig må kobles fra maskinen (f.eks. fra intra-transport eller CT/MR-bildebehandling).

Slik går du til Standby:

- 1. Trykk på MENY-ikonet
- 2. Trykk på Standby.



Figur 10: Standby

Modusvalg

MODUSVALG-panelet muliggjør valg av driftsmodusen:

Afkøling (Målsatt temperaturstyring)

Bruk denne modusen for målsatt temperaturstyring. Den er også nyttig for prosedyrer som trenger termoregulering for å bringe pasientens temperatur til en stabil settpunkttemperatur.

Kontrollert re-oppvarming

Denne modusen gir kontrollert, gradvis gjenoppvarming. Hvert trinn i prosedyren øker settpunkttemperaturen med et fastsatt, lite trinn i en forhåndsdefinert periode. Trinnet er alltid relatert til kjernetemperaturen som ble nådd på slutten av forrige stadium. Fra innstillingsskjermen kan du velge re-oppvarmingssteg.

Normothermi

Denne modusen er for rask oppvarming i tilfeller hvor en pasient må gjenoppvarmes raskt. Denne modusen skal ikke brukes til å avkjøle pasienter.

MERK: Ved bytte til Normothermi, beholder systemet det siste settpunktet for den foregående modusen.

Slik velger du en modus:

- 1. Trykk på MENY-ikonet
- 2. Trykk på Velg modus for å vise velg modus-panelet.



Figur 11: Velg modus-panel

- 3. Trykk på påkrevet modusikon. Modusen som er valgt, er nå fremhevet.
- 4. Trykk på **OK** for å aktivere modusen.

MERK: Valgt modusikon er vist på toppen av hovedskjermbildet (se Figur 12).

MERK: En alarm høres hvis en modus IKKE er valgt etter 5 minutter og gjentas hvert 5. minutt hvis den er dempet.

Afkøling (Målsatt temperaturstyring)-modus



Figur 12: Afkøling-modus

En standardsettpunkt (SP)-temperatur vises på hovedskjermen når Afkøling-modus er valgt. Standard settpunkttemperatur er 33,5 °C (92,3 °F).

FORSIKTIG! Standard innstilling er ment til å opprettholde avkjøling. Standard settpunkt kan endres av klinikeren i innstillingsalternativet.

Avkjøling-settpunkttemperaturen for pasienten kan endres ved å bruke settpunktkontroll-ikonet.

Systemet gir legen muligheten til å velge en kroppstemperatur i området 30–40 °C (86–104 °F).

FORSIKTIG! Ønsket settpunkttemperatur skal kun angis av legen eller etter beskjed fra en lege.

Når settpunktet er justert, kjører CritiCool[®] MINI-anordningen automatisk ved optimalt nivå for å oppnå ønsket settpunkttemperatur. SP-temperaturen skal derfor angis på begynnelsen av Afkøling-modusen og ikke endres før pasienten må gjenoppvarmes eller før ønsket pasienttemperatur endres.

Etter å ha innstilt settpunkttemperaturen, følg instruksjonene på skjermen og gjør som beskrevet.

- **MERK:** Når det er en forskjell mellom settpunkttemperaturen og kjernetemperaturen, påvirker ikke en ytterligere reduksjon i settpunkttemperaturen vanntemperaturen i omslaget.
- **MERK:** Korte forbigående endringer i kjernetemperaturen påvirker ikke termoregulering og kompenseres av systemet.
- **MERK:** Temperaturendringsfrekvensen avhenger av flere kliniske faktorer, inkludert pasientens størrelse, medisiner som administreres og helseindikatorer.

Kontrollert re-oppvarming-modus

Denne modusen brukes for kontrollert gjenoppvarming etter avkjøling.

Kontroller re-oppvarming-modusen muliggjør oppvarming av pasienten gradvis i henhold til forhåndskonfigurerte trinn for gjenoppvarming.

Frekvensen for re-oppvarmingssteg er konfigurert i innstillingsskjermen som vist nedenfor. Tilgjengelige steg er fra 0,05 °C til 0,5 °C per time i trinn på 0,05 °C.



Figur 13: Velge et re-oppvarmingssteg

Det valgte re-oppvarmingssteget vises på hovedskjermbildet som **T/h**.



Figur 14: Re-oppvarmingssteg på hovedskjermen

Kontrollert re-oppvarming-prosess

Kontrollert re-oppvarming-prosessen starter med temperaturen for moderat hypotermitemperatur. Systemet øker pasientens temperatur til et virtuelt settpunkt (VSP) i henhold til algoritmen for gjenoppvarming.

Eksempel: Pasientens kjernetemperatur er 33,5 °C, og den valgte trinntemperaturøkningen er 0,4 °C/60 minutter. Prosessens første trinn er å øke det virtuelle settpunktet med 0,2 °C: til 33,5 + 0,2 = 33,7 °C i en periode på 30 minutter.

Hvis man antar at kjernetemperaturen har nådd 33,7 °C på slutten av perioden på 30 minutter, legger gjenoppvarmingsalgoritmen til 0,2 °C til det forrige virtuelle settpunktet, og det nye virtuelle settpunktet er nå

33,7 + 0,2 = 33,9 °C i ytterligere 30 minutter, og så videre, til kjernetemperaturene når måltemperaturen.

Når kjernetemperaturen når måltemperaturen, fortsetter CritiCool[®] MINI å opprettholde kroppstemperaturen i henhold til måltemperaturen.

For a starte Kontrollert re-oppvarming:

- Trykk på MENY-ikonet
- 2. Trykk på Velg modus.

1.



Figur 15: Velg modus – Kontrollert re-oppvarming

- 3. Trykk på Kontrollert re-oppvarming.
- 4. Trykk på **OK**.

Følgende melding vises:



Figur 16: Bytter til auto-oppvarmingsmodus

Trykk på **OK** for å bekrefte riktig kjernetemperatur og starte gjenoppvarmingsprosessen.

CritiCool[®] MINI begynner å varme vannet og begynner å sirkulere vann i omslaget.

MERK: I «Kontrollert re-oppvarming»-modusen endres settpunkt-visningen til «måltemperatur» med en standard på 36,5 °C. «Måltemperaturen» er temperaturen der Kontrollert re-oppvarmingprosessen slutter. **MERK:** Etter at Kontrollert re-oppvarming-trinnet velges, tar det tid før systemet oppnår likevekt og begynner å justere pasientens temperatur i samsvar med det programmerte gjenoppvarmingstrinnet. Dette skyldes variasjoner i individuelle pasientmedisiner, helseindikatorer og miljøet.

Hvis kjernetemperaturen blir mer enn 0,8 °C grader under måltemperaturen under gjenoppvarmingsfasen, vises følgende melding:



Figur 17: Lav kjernetemperatur

Hvis kjernetemperaturen blir mer enn 2 °C under måltemperaturen under gjenoppvarmingsfasen, vises følgende melding:



Figur 18: Melding «Temperaturregulering er pauset»

«Kontroller at kjerneproben er riktig innført i pasienten, og trykk deretter på OK for å fortsette gjenoppvarmingen.» *MERK:* Når denne skjermen vises, termoregulerer ikke maskinen pasienten, og det strømmer ikke vann til omslaget!

Manuell gjenoppvarming

For å gjenoppvarme pasienten manuelt, bruk Afkøling-modus og velg en måltemperatur som er litt over kjernetemperaturen (se Kontrollert re-oppvarming-modus på side 48) og vent til kjernetemperaturen når den nye måltemperaturen. Øk måltemperaturen et trinn til, og vent til kjernetemperaturen når neste trinn.

- **MERK:** Gjenoppvarmingstrinnet og varigheten av hvert trinn avhenger av kliniske protokoller.
- *MERK:* Det anbefales å velge trinn på 0,2 °C 0,3 °C i løpet av gjenoppvarmingsfasen.

Normothermi-modus

Bruk normotermistyringsmodus for en rask oppvarming av en pasient for å oppnå eller opprettholde normotermi.

CritiCool[®] MINI -anordningen kjører automatisk ved optimalt nivå for å oppnå ønsket settpunkttemperatur.

Overstige normotermiområdet

Hvis ønsket settpunkttemperatur er satt til å være utenfor normotermiområdet (32 °C – 38 °C / 96,8 °F – 100,4 °F), vises meldingen **UT AV NORMOTHERMIA SPEKTER**.



Figur 19: Melding «Ut av normothermia spekter»

Det er mulige å innstille settpunkttemperatur for pasienten mellom 30 $^\circ\text{C}$ – 40 $^\circ\text{C}.$

Innstillingsvindu

Innstillingsvinduet er inndelt i fem seksjoner og lar brukeren konfigurere ulike parametre.

MERK: Innstillingsvinduet er passordbeskyttet. Innstillingene kan kun endres av autorisert personell.

Passordet for skjermbildet Innstillinger er

------*

Slik forhåndskonfigurerer du innstillingene:

- 1. Velg **Innstillinger** fra menypanelet.
- 2. Oppgi passordet. (Innstillingsvinduet vises.)
- 3. Trykk på sidenumrene for å bla i sidene.
- 4. Trykk på **OK** for å bekrefte endringer i innstillinger og for å returnere til hovedmenyen.

Innstillingsskjerm 1



Figur 20: Innstillingsskjerm 1

Innstillingsskjerm 1 inkluderer:

- Aktiver eller deaktiver berøringsskjermen 1.
- Språk 2
- Standard settpunkttemperatur 3
- Temperaturskala (celsius/fahrenheit) 4
- Re-oppvarmingssteg for Kontrollert re-oppvarming-modus.

Innstillingsskjerm 2

Innstillingsskjerm 2 inkluderer justerbare alarmgrenser for:

- Høy pasienttemperatur
- Lav pasienttemperatur 2
- Høy vanntemperatur 3



Figur 21: Innstillingsskjerm 2

Innstillingsskjerm 3

Innstillingsskjerm 3 inkluderer innstillingene for klokkeslett og dato:



Figur 22: Innstillingsskjerm 3

Innstillingsskjerm 4

Innstillingsskjerm 4 inkluderer en funksjon for å tilpasse System-IDen til CritiCool MINI.

(f.eks. MINI 12345)



Figur 23: Innstillingsskjerm 4



Figur 24: Hovedpanel med System-ID

Oppsett av settpunkt/måltemperatur

Settpunktet er den valgte temperaturen i Afkøling og Normothermi som termoreguleringssystemet avkjøler eller varmer opp pasientens kropp.

Måltemperaturen er den valgte temperaturen i kontrollert gjenoppvarming som termoreguleringssystemet varmer kroppen opp for å bringe pasienten tilbake til en normotermisk temperatur.

 MERK: Ved oppstart er standard settpunkttemperatur for Afkøling-modus 33,5 °C (92,3 °F).
 Ved oppstart er standard settpunkttemperatur for Normothermi-modus 36,5 °C (97,7 °F).

Etter oppstart er det mulig å endre både settpunkt og måltemperatur.

Slik endrer du settpunktet/måltemperaturen

1. Trykk på settpunkt-/måltemperatur-ikonet for å vise skjermpanelet for settpunkt-/måltemperaturinnstilling.



Figur 25: Skjermbilde for settpunktinnstilling

- 2. Bruk og tor å velge settpunket/måltemperaturen for å gi en endring på 0,1 °C. Hvert merke i skalaen gir en endring på 1,0 °C.
- 3. Når du er ferdig, trykker du på OK.

Temperaturgraf

Bruk temperaturgrafikonet eller menypanelet til å gå til den grafiske visningen av nåværende eller forrige økt.

CritiCool® MINI viser de nåværende parametrene.

Hvis omslaget eller temperaturprobene ikke er koblet til, vises den siste kasuset.



Figur 26: Vis grafparametre

Den grafiske visningen inkluderer følgende:

- Behandlingstiden fra starten av bruk ① og dato ② vises på toppen av grafen.
- Den nøyaktige tiden vises på X-aksen 3.
- Temperaturen vises på Y-aksen 4.
- For å gå fremover og bakover på grafen, bruk piltastene 3.



Skjermen kan vise 1 time, 6 timer, 12 timer eller 24 timer av en temperaturstyring. Bruk dobbeltpilene for å velge tidsområdet **5**.



Overflatetemperaturgrafen kan vises eller skjules. Surf -

Service

Alternativet Service er i menypanelet. Følgende servicer er inkludert:

- Tom
- Systemsjekk
- Tekniker
- Termisk desinfisering

Systemsjekk, tekniker og termiske desinfisering er omtalt i «Vedlikehold».



Figur 27: Velg service

Tom

Dette valget muliggjør tømming av restvann fra systemet før CritiCool[®] MINI skal oppbevares. Dette er anbefalt mellom kasuser.

Slik tømmer du vanntanken:

- 1. Bytt til standby-modus.
- 2. Koble omslaget fra systemet. Kast omslaget.
- 3. Koble en hann-dreneringskontakt til «vann ut» av CritiCool[®] MINI og før røret til en vask eller 2-liters beholder for vannoppsamling.



- 4. Trykk på MENY 📃 -ikonet.
- 5. Trykk på **Service**.

Trykk på **Tom**. Følgende skjermbilde vises.

 Trykk på Start når du er klar til å begynne prosessen. Følgende skjermbilde vises.



Figur 28: Panel for å begynne å tømme.

7. Vent til alt vannet har rent ut av systemet. Når vannet er



helt tømt, vises det en melding som forteller at CritiCool[®] MINI nå er klar for oppbevaring inntil neste prosedyre.

Skifte ut omslaget

ADVARSEL!!! Unngå å koble fra slangene over elektrisk utstyr, da mild drypping kan forekomme under frakobling.

Slik skifter du ut omslaget:

- 1. Bytt til STANDBY og vent et øyeblikk for å la vannet komme tilbake til systemet.
- 2. Lukk omslagsklemmene for å unngå vannsøl.
- 3. Koble tilkoblingsslangene fra omslaget.
- 4. Fjern det brukte omslaget og kast det i henhold til sykehusets retningslinjer.
- 5. Plasser det nye omslaget (følg heftet med bruksanvisningen som medfølger hvert omslag).
- 6. Koble tilkoblingsslangene til det nye omslaget igjen.
- 7. Når du plasserer omslaget på pasienten, følg heftet med bruksanvisningen som medfølger hvert omslag.

Meldinger og alarmer på driftspanel

Hvis omslagets slanger er tilkoblet, temperaturprobene er riktig tilkoblet og kjernetemperaturen måles, starter vannsirkulasjonen uten ytterligere brukerhandling. Hvis noen av betingelsene over ikke er oppfylt, viser driftspanelets meldingsområde tekniske- og/eller kliniske alarmmeldinger med et A-symbol.

MERK: Kliniske alarmer representerer alarmer med middels prioritet, mens tekniske meldinger representerer alarmer med lavere prioritet.

MERK: Alarmenes lydtrykk er 67,5 dBA ved en avstand på 10 centimeter.

Konstante alarmer oppstår i følgende tilstander:

- Stopptilstand
- Velg modus-skjerm

Følgende meldinger skal kontrolleres og bekreftes:

- Lav kjernetemperatur termoregulering fortsetter
- Kjerneavlesningen er for lav
- Ut av normothermia spekter
- Pasienttemperaturen er over XX.X °C (*)
- Pasienttemperaturen er under YY.Y °C (*)
- Vanntemp. for høy (*)
- **MERK:** Kun autoriserte brukere kan endre området til alarmene merket med (*) på innstillingsskjermen. Brukeren må skrive inn et passord for å åpne innstillingspanelet og endre alarmgrensen.



Figur 30: Justerbare alarmgrenser

Sikkerhetsmeldinger og -alarmer

ADVARSEL!!! Termoregulering stopper under sikkerhetsmeldinger.

Sikkerhetsmeldinger indikerer for brukerne at systemet har enten overkjølt eller overopphetet vannet som er i omløp.

Sikkerhetsmeldingene inkluderer følgende:

• VANNTEMPERATUR FOR LAV



VANNTEMPERATUR FOR HØY



Hvis en slik tilstand oppstår, skal brukeren **slå av** systemet og finne årsaken til problemet.

Kliniske meldinger og alarmer

Kliniske meldinger krever at klinikeren (lege eller sykepleier) retter oppmerksomheten mot pasientens tilstand, eller at innstillingen må bekreftes av brukeren ved å trykke på **OK**-tasten.

Kliniske meldinger inkluderer følgende:



Tabell 5: Kliniske meldinger



MERK: Det er mulig å endre området til disse alarmene på innstillingsskjermen. Brukeren kan velge hvilken temperatur alarmen «Høy pasienttemperatur» og «Lav pasienttemperatur» skal aktiveres ved.

Tekniske meldinger og alarmer

Følgende tekniske meldinger kan vises. Følg instruksjonen i den tekniske meldingen for å løse problemet. Tilsett for eksempel vann om nødvendig, eller koble til temperaturprober hvis de ikke er tilkoblet.

Melding	Melding på skjermen
Tilkoble kjernetemperaturprobe	A 2 3 Consorgation Temperaturregulering er pauset Tilkoble Kjernesensor Kjerne:
Sjekk kjernetemperaturprobe	A group of the state

Tabell 6: Tekniske meldinger og alarmer





Informasjonsmeldinger

Informasjonsmeldinger indikerer maskinens status.

Disse meldingene er kun til informasjon, og krever ingen brukerhandling. Meldingen vises nederst på hovedskjermbildet.

Informasjonsmeldinger inkluderer følgende:



Meldinger i Afkøling-modus

Termoreguleringssystemet kan ha én av tre tilstander:

1. Kjernetemperaturen er over settpunktet [Tc >= Tsp]

I denne tilstanden starter temperaturkontroll uten ytterligere brukerhandling.

2. Kjernetemperatur er over 31 °C, men lavere enn settpunktet med 0,8 °C [31 °C < Tc < (Tsp - 0,8)] *eller* kjernetemperaturen er lavere enn forhåndsinnstilt alarm for lav pasienttemperatur.

I denne tilstanden fortsetter temperaturstyring og varmer pasienten mot settpunktet.

En informasjonsmelding vises og en lydalarm lyder. Ved å trykke på DEMP stopper alarmen i 30 minutter. Den skriftlige meldingen på skjermen fjernes bare når $\Delta \leq 0,6$ °C.



Figur 31: Alarm for lav kjernetemperatur

3. Kjernetemperaturen er lavere enn settpunktet med mer enn 2 °C (Δ (Tsp- Tcore)> 2 °C) eller hvis Tc < 31 °C

Denne meldingen kan indikere at kjernetemperaturproben kan være ute av posisjon.

Følgende melding vises: «Temperaturregulering er pauset. Kjerneavlesningen er for lav. Bekreft sensorposisjon. Press OK for å fortsette.»



Figur 32: Melding «Temperaturregulering er pauset – Kjerneavlesningen er for lav»

En hørbart alarm lyder også.



Hvis du trykker på tasten ved siden av alarmikonet , vil alarmen dempes i **fem** minutter, men lar meldingen være igjen på skjermen.

MERK: Hvis kjernetemperaturen er under 30,5 °C, kan alarmen ikke dempes.

MERK: Hvis brukeren avviser meldingen og ikke trykker på OK i løpet av 30 minutter, kan alarmen ikke dempes.

Mens meldingen vises, er termoregulering midlertidig stoppet og maskinen går over i standby-modus (vannet slutter å strømme til omslaget).

Kontroller at kjernetemperaturproben er på plass og at den lave temperaturen representerer den virkelige pasientstatusen, og trykk deretter på **OK** for å aktivere temperaturkontrollen på nytt.

Når **OK** trykkes, går skjermen tilbake til hovedskjermen, og følgende melding vises i 5 sekunder.



Figur 33: Meldingen «Termoregulering fortsetter»

Denne meldingen indikerer at det nå strømmer vann inn i omslaget og at termoreguleringen fortsetter.

Når det er trykket på **OK**, vises meldingen «Temperaturregulering er pauset» hvert 30. minutt til alarmbetingelsene er oppfylt.
Meldinger i Kontrollert re-oppvarming-modus

Under Kontrollert re-oppvarming kan det være to betingelser:

Virtuelt settpunkt (VSP)-temperatur – Kjernetemperatur: >0,8 °C og <2 °C:

I dette tilfellet vises en melding med alarm, men termoregulering fortsetter.



Figur 34: Alarm for lav kjernetemperatur

Pasientens kjernetemperatur < Måltemperatur og (∆Virtuell SP-kjernetemp.) >2 °C

Dette betyr at kjernetemperaturproben sannsynligvis er ute av



kroppen.

Følgende melding vises, og en lydalarm lyder:

Figur 35: Meldingen «Kjerneavlesningen er for lav»

Ved å trykke på DEMP deaktiveres den hørbare tonen. Alarmen reaktiveres etter **5** minutter.

Maskinen regulerer ikke pasientens temperatur mens denne meldingen «Kjerneavlesningen er for lav» vises, og det strømmer ikke noe vann til omslaget.

Kontroller at kjernetemperaturproben er på plass og at den lave temperaturen representerer den faktiske pasientstatusen, og trykk på **OK** for å reaktivere temperaturstyring.

MERK: Hvis brukeren avviser meldingen og ikke trykker på OK i løpet av 30 minutter, kan alarmen ikke dempes.

Når **OK** trykkes, går skjermen tilbake til hovedskjermen, og følgende melding vises i 5 sekunder.



Figur 36: Meldingen «Termoregulering fortsetter»

KAPITTEL 5: BESTILLINGSINFORMASJON

Utstyr og tilbehør

Alt utstyr og tilbehør kan bestilles direkte fra Belmont Medical Technologies eller din lokale autoriserte distributør. Når du skal bestille deler, må du spesifisere modellnummeret slik det står oppført i dette kapittelet, samt serienummeret på CritiCool[®] MINI-anordningen din.

Tilgjengelige omslag

Modeller for forskjellige omslag er tilgjengelige. Se nedenfor.

	Delenummer	Antall omslag per pakke	Pasientens størrelse/vekt	Omslagets lengde/ bredde (m)
Curewrap®	508-03518	8/eske	2,5–4,0 kg	0,659/0,448
spedbarn	508-03521	8/eske	4,0–7,0 kg	0,698/0,602
Curewrap [®]	PED-SM008	8/eske		
assortert	500-03518 500-03521	4/eske 4/eske	4/2,5–4,0 kg 4/4,0–7,0 kg	0,659/0,448 0,698/0,602

Tabell 7: Bestillingsinformasjon for omslag

Tilgjengelig tilbehør

Ett tilbehørssett følger med hver enhet. CritiCool MINI-tilbehørssettet er tilgjengelig i to konfigurasjoner: en med gjenbrukbare temperaturprober (PN-nr. 200-00200) og en med adapterkabler for bruk med temperaturprober til engangsbruk (PN-nr. 200-00201). Se Tabell 8 og Tabell 9.

Temperaturprobene til engangsbruk må bestilles separat. Tabell 10 viser vanlige tilbehør som kan bestilles individuelt.

Underdelenr.	Beskrivelse	Antall levert
014-00005	Gjenbrukbar kjernetemperaturprobe for spedbarn, grå	1
014-00021	Gjenbrukbar overflatetemperaturprobe, grønn	1
200-00109	Tilkoblingsslanger for vann, 2 × 2-veis	1
200-R0130	Filterenhet (intern)	1
014-00012	Gjenbrukbar temperaturprobeadapter	1
DDT320002-NO	CritiCool [®] MINI trinnvis veiledning, norsk	1

Tabell 8: CritiCool MINI-tilbehørssett med gjenbrukbare prober

Tabell 9: CritiCool MINI-tilbehørssett for prober til engangsbruk

Underdelenr.	Beskrivelse	Antall levert
014-00028	Adapterkabel for kjernetemperaturprobe til engangsbruk, grå, Molex	1
014-00129	Adapterkabel for overflatetemperaturprobe til engangsbruk, grønn, RJ	1
200-00109	Tilkoblingsslanger for vann, 2 × 2-veis	1
200-R0130	Filterenhet (intern)	1
014-00012	Gjenbrukbar temperaturprobeadapter	1
DDT320002-NO	CritiCool [®] MINI trinnvis veiledning, norsk	1

Tabell 10: Tilbehør

Delenummer	Beskrivelse
014-00035	Engangskjernetemperatursonde, 9 Fr, Smiths Medical ER400-9 (20/pakke)
014-00036	Engangskjerne temperatursonde, 7 Fr, Metko FMT400/AOR-D2 (20/pakke)
014-00038	Engangskjernetemperatursonde, 9 fr, TE målespesialiteter 4491 (20/pakke)
014-00220	Engangskjernetemperatursonde, 9 Fr, DeRoyal 81-020409 (10/pakke), USA KUN
014-00321	Overflatetemperaturprobe for spedbarn til engangsbruk, grå
002-00069	Hannkontakt for tømming av vanntank (25/pakke)
200-R0130	Filterenhet (intern)
017-00250	CliniLogger [™] -enhet
200-00109	Tilkoblingsslanger for vann, 2 × 2-veis
014-00005	Gjenbrukbar kjernetemperaturprobe for spedbarn, grå
014-00021	Gjenbrukbar overflatetemperaturprobe, grønn
014-00028	Adapterkabel for kjernetemperaturprobe til engangsbruk, grå, Molex
014-00129	Adapterkabel for overflatetemperaturprobe til engangsbruk, grønn, RJ

KAPITTEL 6: VEDLIKEHOLD

Introduksjon

Dette kapittelet skisserer vedlikeholdsinstruksjonene for CritiCool[®] MINI-systemet. Kvalifisert sykehuspersonell kan utføre rutinemessig vedlikehold med mindre annet er spesifisert.

ADVARSEL!!! Reparasjon og vedlikehold av CritiCool[®] MINIsystemet skal kun utføres av Belmont Medical Technologies eller autoriserte agenter fra Belmont Medical Technologies.

Serviceinformasjon

Når du kommuniserer med autoriserte Belmont Medical Technologies-representanter vedrørende CritiCool[®] MINI-systemet, oppgi programvareversjonen og serienummeret på identifikasjonsetiketten som er plassert på CritiCool[®] MINIanordningens bakpanel.

Ved kommunikasjon vedrørende omslag, skal du se etiketten på omslagets emballasje for detaljer om lotnummer.

Utskifting av batteriet skal bare foretas av en sertifisert Belmont Medical Technologies-servicetekniker.

Rutinemessig vedlikehold

CritiCool[®] MINI-anordningen skal før bruk inspiseres og vedlikeholdes for å sikre at den er i optimal stand, som beskrevet i Tabell 11.

Hyppighet	Inspeksjon/service	Utført av
Før hver bruk	 Rengjør tilkoblingsslangene og hurtigkoblingskontaktene med en våt klut. Utfør en visuell inspeksjon med henblikk på eventuelle mekanisk svikt i prober, tilkoblingsslanger og strømkabelen. Utfør en visuell inspeksjon av CritiCool[®] MINI-anordningens utside. 	Kliniker eller sykehuspersonale
Etter hver bruk / før oppbevaring	 Tilsett Natriumdiklorisocyanurat (NaDCC) til vanntanken og kjør i 30 minutter i standby-modus. Tøm vann ved å bruke Tom under menyen Service 	Kliniker eller sykehuspersonale
Som påkrevd av sykehusets-/klinikkens protokoll	 Rutinemessig utvendig rengjøring og desinfeksjon. Skift ut tilkoblingsvannslanger (PN-nr. 200-00109) med jevne mellomrom. 	Kliniker eller sykehuspersonale
Årlig	 Årlig vedlikehold Skift ut filter * Termisk desinfisering 	Autorisert tekniker fra Belmont Medical Technologies

Tabell 11: Anbefalt rutinemessig inspeksjons- og vedlikeholdsplan

*Utskiftning av filteret kan utføres oftere enn én gang i året ved behov (avhengig av vannkvaliteten).

Rutinemessig vedlikehold

Rengjøring og desinfeksjon av den utvendige flaten og systemets vannbeholder skal gjøres hver gang før anordningen brukes. Systemkomponentene kan være forurenset under bruk og lagring av enheten fra mange faktorer.

FORSIKTIG!

- Ikke bruk børster av noe slag på maskinens berøringsskjerm eller dens tilbehøret.
- Ikke senk maskinen i væske.
- Ikke vask den elektriske strømkontakten.
- Ikke bruk noe saltvann eller irrigerte væsker.
- Ikke bruk noen former for esterløsemidler.

For gjenbrukbare temperaturprober, følg produsentens anbefalinger og sjekk alltid temperaturprobene for riper og slitasje før og etter rengjøring. Proben skal IKKE brukes hvis den er skadet.

MERK: Følg sykehusets protokoller for desinfeksjon av produktet.

Nødvendige verktøy for rengjøring og desinfeksjon

- PVU (personlig verneutstyr) i henhold til instruksjonene til produsenten av desinfeksjonsmiddelet.
- Lofrie kluter.
- Natriumdiklorisocyanurat (NaDCC) i pulverform eller tabletter
- Sterilt vann / 0,22 mikron filtrert springvann (omtrent 1,2 liter)

Anbefalte desinfeksjonsmidler for utvendige flater

- Klorinert blekemiddelløsning (5,25 % natriumhypokloritt-konsentrasjon)
- Kvartære ammoniumforbindelser (ammoniumklorid som aktiv ingrediens)

Før hver bruk

FORSIKTIG! Bruk kun fingertrykk. Eksterne instrumenter utøver for høyt trykk på skjermen og bør ikke brukes.

- 1. Bruk PVU som anbefalt av produsenten av desinfeksjonsmiddelet.
- 2. Sørg for at systemet er avslått og frakoblet strøm.
- 3. Bruk en lofri klut med sterilt vann, rengjør utsiden av maskinen og LCD-skjermen for tilsmussing.
- 4. Forbered desinfeksjonsløsningen som beskrevet av produsenten, og følg produsentens anvisninger for tidsvarighet

og konsentrasjon.

- 5. Bruk en lofri klut med desinfeksjonsmiddelet, desinfiser utsiden av maskinen, LCD-skjermen og slangene.
- 6. Bruk en ny lofri klut fuktet med sterilt vann for å fjerne rester. Bruk kluten på utsiden av systemet, skjermen og slangene.

Før oppbevaring

- 1.Bruk PVU som anbefalt av produsenten av desinfeksjonsmiddelet.
- 2. Når enheten er i standby-modus, lukker du klemmene på omslaget.
- 3. Fjern omslaget fra pasienten; koble det fra slangene og kast det.
- 4. Koble slangene fra maskinen.
- Kast temperaturprober til engangsbruk og adapter til engangsbruk i samsvar med sykehusets prosedyrer for medisinsk avfall. Desinfiser de gjenbrukbare temperaturprobene i henhold til produsentens anvisninger.
- 6. Tilsett volumet av Natriumdiklorisocyanurat (NaDCC) i pulverform eller tabletter som anbefalt av NaDCCprodusenten i en 1,2-liters vanntank.
- 7. Kjør enheten i standby-modus i 30 minutter.
- 8. Tøm enheten (se Figur 27: Velg service).
- 9. Slå av maskinen. Vent noen sekunder. Koble fra strømledningen.

Termisk desinfeksjonsprosess (selvrengjøring)

Denne funksjonen utfører en termisk desinfeksjon av vanntanken og interne slanger og rør.

Termisk desinfeksjon av CritiCool[®] MINI er en innebygd funksjon som varmer opp vannet som er i omløp i systemet, slik at varmen kan desinfisere systemets interne vannveier, inkludert vanntanken.

Termisk desinfisering utføres ved hvert periodisk vedlikehold og kan bare utføres av en Belmont-sertifisert tekniker.

Nødvendig utstyr

- Omløpsslange PN-nr. 200-00181 eller PN-nr. 200-00096
- Opptil 1,2 liter sterilt eller 0,22 µm filtrert vann

Slik utfører du termisk desinfeksjon:

Sørg for at vanntanken er full og at omløpsslangen er tilkoblet.

1. Velg **Service** i hovedmenyen.



Figur 37: Velge servicen Termisk desinfisering

2. Trykk på **Termisk desinfisering** og deretter **OK**.



Figur 38: Slik setter du i gang termisk desinfeksjon

- 3. Prosessen er passordbeskyttet. Oppgi passord.
- 4. Trykk på OK. Følgende bekreftelsesmelding vises:
- 5. Verifiser at tanken er full. Koble til omløpsslangen og trykk på OK. Termisk desinfeksjon starter. Nedtelling vises på skjermen. Prosessen tar omtrent 2 til 3 timer.



FORSIKTIG!	lkke berør maskinen eller slangene under selvrengjøringsprosessen siden de er VARME
MERK:	Se bruksanvisningen for mer informasjon.Bruk kun sterilt vann eller 0,22 mikroners filtrert springvann.Tøm alltid vannet etter den termiske desinfeksjonsprosessen.

Rengjøre, desinfisere og sterilisere de gjenbrukbare temperaturprobene

Rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av gjenbrukbare temperaturprober skal utføres i henhold til produsentens instruksjoner.

Prober til engangsbruk skal ikke gjenbrukes. Feil bruk kan føre til krysskontaminasjon og forringet sikkerhet.

Systemsjekktjeneste

Systemsjekktjenesten initieres fra Service-menyen.

Systemsjekktjenesten utfører en fullstendig kontroll av systemet ved å kontrollere funksjonaliteten til følgende komponenter:

- Skjerm og lydsignalet
- Pumpe
- Omslagets tilkobling
- Trykkmåler
- Varme- og kjøleenheten
- Temperaturen til inngående og utgående vann

Når systemsjekktjenesten er fullført, indikerer dette at CritiCool[®] MINI-anordningen fungerer.

MERK: Hvis CritiCool[®] MINI ikke har vært i bruk på en lang stund, anbefales det å utføre en fullstendig systemsjekk.

For å utføre systemsjekk:

MERK: Kontroller at vanntanken er full før du utfører systemsjekk.

1. Velg **Service** i hovedmenyen. Følgende vindu vises.



Figur 40: Velge Systemsjekk

- Velg Systemsjekk på skjermbildet Service, og klikk deretter på OK for å bekrefte. Det vises en melding som ber deg om å bekrefte systemsjekkstart.
- 3. Trykk på Start.



Figur 41: Systemsjekk pågår

Systemsjekk initieres. Progresjonslinjen som vises på skjermen indikerer progresjonen.

Systemsjekken tar omtrent 10 minutter.

Når prosessen er ferdig, vises meldingen «SYSTEMSJEKK FULLFØRT» på skjermen.

- 4. Gå til driftsskjermen.
- 5. Slå AV CritiCool[®] MINI.

Filterutskiftning

Filteret er for å filtrere hardt smuss eller store partikler, og det er ikke beregnet på å filtrere vannet fra bakteriekontaminasjon.

Filteret må skiftes ut hver 12. måned som et minimum.

MERK: Filteret skal kun skiftes ut av autorisert personell fra

Belmont Medical Technologies / autorisert biomedisinsk personell. Se servicehåndboken for utskiftingsinstruksjoner.

KAPITTEL 7: FEILSØKING

Generelt

CritiCool[®] MINI-anordningen er utstyrt med selvtestrutiner som overvåker systemets drift kontinuerlig. En feilmelding vises på meldingsskjermen hvis en systemfeil eller funksjonssvikt oppdages. Se veiledningen for feilsøking hvis en funksjonsfeil oppstår.

Veiledning for feilsøking

Figur 42: CritiCool MINI-systemfeil (Ingen melding) Veiledning for feilsøking lister opp noen mulige scenarier som kan indikere en systemfeil, årsaken og anbefalte handlinger.

Figur 43: Overfylling av vanntank lister opp feilsøking for overfylling av vanntank.

Figur 44: Veiledning for feilsøking ved CritiCool MINI-systemmelding gir en liste over feilmeldinger som vises på CritiCool[®] MINI-skjermen.

FORSIKTIG! Reparasjon og vedlikehold av CritiCool[®] MINIsystemet skal kun utføres av Belmont Medical Technologies eller autoriserte agenter fra Belmont Medical Technologies.

Observasjon	Mulig problem	Tiltak som skal utføres
Strømbryteren på CritiCool [®] MINI-anordningen er satt til	CritiCool [®] MINI er frakoblet.	Kontroller koblingene til strømkabelen.
«PÅ», men er ikke aktivert, og kontrollpanelet er tomt.	Ingen linjespenning	Ring biomedisinsk avdeling.
Omslag begynner å lekke.	Omslaget ble utilsiktet punktert i løpet av driften.	Slå av CritiCool [®] MINI og la vannet returnere til beholderen. Om mulig, skift ut omslaget.
Det lekker vann fra kontakten mellom omslaget og tilkoblingsslangen.	Tilkoblingsslangene er ikke riktig forseglet.	Lukk klemmene på omslaget. Koble fra tilkoblingsslangene og koble dem til igjen til du hører klikkelyden.
	Skade på tilkoblingsslanger.	Skift ut tilkoblingsslangene.
	Skade på hurtigkoblingskontakt.	Ring biomedisinsk avdeling.
Det lekker vann mellom tilkoblingsslangene og CritiCool [®] MINI.	Tilkoblingsslangene er ikke riktig tilkoblet.	Koble tilkoblingsslangene fra maskinen og koble dem til igjen til du hører klikkelyden.
	Skade på tilkoblingsslanger.	Skift ut tilkoblingsslangene.
	Skade på hurtigkoblingskontakt.	Ring biomedisinsk avdeling.

Figur 42: CritiCool MINI-systemfeil (Ingen melding) Veiledning for feilsøking

Figur 43: Overfylling av vanntank

Observasjon	Tiltak som skal utføres
Vanntanken er overfylt	 Det er nødvendig å tømme vanntanken etter hver bruk for å unngå overfylling: 1 Koble den ene enden av Curewrap®-tilkoblingsslangene til den høyre hurtigkoblingskontakten. eller Koble den <i>grå-fargede</i> enden av Curewrap®-tilkoblingsslangene til den høyre hurtigkoblingskontakten.
	 Koble den spesielle hannkoblingen til tilkoblingsslangen (se nedenfor). Slå på CritiCool[®] MINI.
	4 Velg Tom -modus i Service .
	5 La restvannet renne inn i en beholder, bøtte eller vask.
	6 Slå CritiCool [®] MINI av når ønsket vannivå er nådd.

Melding	Årsak til problemet	Tiltak som skal utføres	Kommentarer		
Indikerer at en alarm er aktivert					
Tanken er tom	Det er ikke noe vann i tanken. Vanntankens flottør sitter fast	Åpne vanntankhette. Fyll vanntanken opp igjen til maks. Sett inn en lang gjenstand for å frigjøre flottøren.			
Tilføy vann Temperaturregulering er pauset Tilføy vann Kjerne: 33.0 C	Vannivået er for lavt	Fyll vanntanken opp igjen til maks.	Alarmen kan dempes i ubegrenset tid.		
Tilkoble vannrør	Tilkoblingsslangene er ikke tilkoblet.	Koble til tilkoblingsslanger. Kontroller med henblikk på floker, brett eller gjenstander som hindrer vannet i å strømme til omslaget. Kontroller klemmene.	* Lydsignalet dempes i 30 minutter hvis alarmdemping trykkes.		

Melding	Årsak til problemet	Tiltak som skal utføres	Kommentarer
Tilkoble kjernetemperaturprobe	Ingen kjernetemperaturprobe er innsatt i kontakten.	Koble til kjernetemperaturprobe	* Lydsignalet dempes i 30 minutter hvis alarmdemping trykkes.
Sjekk vannrør	Omslaget er blokkert grunnet feil innpakking. Omslagets klemmer er lukket.	Kontroller med henblikk på floker, brett eller gjenstander som hindrer vannet i å strømme til omslaget. Kontroller klemmene.	*Lydsignalet dempes i 30 minutter hvis alarmdemping trykkes.
Sjekk kjernetemperaturprobe	Feilplassering av kjernetemperaturprobe i kjernekontakt. Kjernetemperaturprobe ns adapter er koblet til CritiCool [®] MINI uten temperaturproben.	Koble kjernetemperaturproben til riktig kontakt. Koble temperaturprobe til engangsbruk til adapteren og sett den inn i pasienten.	Denne alarmen kan ikke dempes.
Lite batteri, koble til strømforsyning	Batteriet til CritiCool [®] MINI har ikke strøm.	CritiCool [®] MINI må kobles til en strømforsyning.	Denne alarmen kan ikke dempes.

Figur 45: Veiledning for feilsøking ved CritiCool MINI-systemmelding

Figur 46: Veiledning for feilsøking ved CritiCool MINI-systemmelding

Melding	Årsak til problemet	Tiltak som skal utføres	Kommentarer
Kjerneavlesningen er for lav	Meldingen vises når kjernetemperaturen er minst 2 °C lavere enn settpunktet – eller når kjernetemperaturen er under 31 °C.	Bekreft lokasjonen til kjernetemperaturproben. Trykk OK for å fortsette.	En alarm aktiveres og termoregulering stopper. Alarmen kan dempes i 5 minutter. MERK: Hvis du avviser meldingen og ikke trykker på OK i løpet av 30 minutter, kan ikke alarmen dempes før OK-knappen trykkes. Når OK trykkes, går skjermen tilbake til hovedskjermen, og en melding vises i 5 sekunder, hvilket indikerer at termoreguleringen er gjenopptatt.
Bytter til auto-oppvarmingsmodus	Bekreftelse av pasientens kjernetemperatur før det går over til modus for kontrollert gjenoppvarming.	Bekreft pasienttemperaturen. Trykk på OK for å fortsette når dette er bekreftet.	Denne alarmen kan ikke dempes.
Vanntemperaturen er for lav	Vanntemperatur i systemet er mindre enn 10 °C (50 °F).	Termoregulering stopper. Slå systemet AV i 3 sekunder, og slå det deretter PÅ igjen. Hvis problemet fortsetter, slå av CritiCool® MINI og kontakt en Belmont Medical Technologies- representant.	Alarmen kan dempes i ubegrenset tid.

Figur 47: Veiledning for feilsøking ved CritiCool MINI-systemmelding

Melding	Årsak til problemet	Tiltak som skal utføres	Kommentarer
Vanntemperaturen er for høy	Når vanntemperaturen i systemet er mer enn 42 °C (107,6 °F).	Termoregulering stopper til vannet avkjøles eller systemet stopper. Slå systemet AV i 3 sekunder, og slå det deretter PÅ igjen. Hvis problemet vedvarer, skal du slå CritiCool [®] MINI AV og ta kontakt med din Belmont Medical Technologies- representant.	Alarmen kan dempes i ubegrenset tid.
Pasienttemperaturen er over XX.X °C	Alarmen for høy pasienttemperatur kan konfigureres i «Innstillinger». Alarmen og meldingen utstedes i henhold til valgt alarmgrense. De tilgjengelige verdiene er: 36 °C, 36,5 °C, 37 °C, 37,5 °C, 38 °C, 38,5 °C	Kontroller at kjernetemperatur- proben er på plass, og følg med på pasientens temperatur. Informer klinikeren.	Termoregulering fortsetter. Alarmen kan dempes i 30 minutter.
Lav kjernetemperatur termoregulering fortsetter	Denne meldingen vises: 1. Når kjernetemperaturen er >0,8 °C mindre enn settpunktet. 2. I henhold til alarminnstillinger.	Kontroller at kjernetemperatur- proben er på plass, og fortsett å følge med på pasientens temperatur. Ingen handling er nødvendig. Ved manuell gjenoppvarming: Ikke forsøk å øke mer enn 0,8 °C over den faktiske kjernetemperaturen.	En alarm aktiveres for denne meldingen, men termoregulering fortsetter. Alarmen kan dempes i 30 minutter.

Figur 48: Veiledning for feilsøking ved CritiCool MINI-systemmelding

Melding	Årsak til problemet	Tiltak som skal utføres	Kommentarer
Pasienttemperaturen er under XX.X °C	Kjernetemperatur er under den forhåndskonfigurerte alarmgrensen i Innstillinger-menyen. Alarmen og meldingen utstedes i henhold til valgt alarmgrense. De tilgjengelige verdiene er: 31 °C, 32 °C, 33 °C, 34 °C, 35 °C, 36 °C.	Kontroller at kjernetemperatur- proben er på plass, og følg med på pasientens temperatur. Informer legen.	Termoregulering fortsetter. Alarmen kan dempes i 30 minutter.
Kroppstemperatur innen akseptabelt nivå	Kjernetemperaturen når en akseptabel kjernetemperatur.		Meldingen vises i 5 sekunder.
Termoregulering fortsetter	CritiCool MINI har etterlatt en alarmtilstand og returnert til normal driftsmodus.	Bekreft pasienttemperatur.	Meldingen vises i 5 sekunder.
Ut av normothermia spekter	Settpunkttemperatur for Normothermi er <32 °C og >38,0 °C. Termoregulering fortsetter for denne meldingen.	Den nye settpunkt- temperaturen bekreftes når OK trykkes, og meldingen fjernes.	Ingen alarm.

KAPITTEL 8: INSTRUKSJONER FOR INSTALLASJON OG

BRUK AV CLINILOGGER™

Oversikt og installasjon

Introduksjon

Formålet med den valgfrie CliniLogger[™]-anordningen er å lagre CritiCool[®] MINI - / CritiCool[®]- / Allon[®]-systemenes vitale data for ytterligere referanse. Ved å bruke CliniLogger[™]visningsprogramvaren, kan brukeren benytte en ekstern PC for å gjennomgå disse lagrede dataene.

Bruke CliniLogger[™]-programmet

CliniLogger[™]-anordningen kobles til RS-232 (serie)-kontakten bakpå CritiCool[®] for dataoverføring. **Data lages ved hvert intervall på ett minutt** mens anordningen er tilkoblet.

Koble CliniLogger[™]-anordningen til CritiCool[®] før den medisinske prosedyren startes.

Belmont Medical Technologies anbefaler å registrere data fra CritiCool[®]-anordningen for én pasient om gangen. På slutten av prosedyren skal du koble CliniLogger[™]-anordningen fra termoreguleringsmaskinen og koble den til en PC. Last ned dataene fra anordningen, og koble deretter CliniLogger[™] til termoreguleringsmaskinen slik at den er klar til neste prosedyre.

CliniLogger[™]-programvaren

CliniLogger[™]-anordningen er utstyrt med en CD med CliniLogger[™]-visningsprogramvaren som skal installeres på en PC, slik at de lagrede dataene kan lastes ned og vises på CritiCool[®].

Installere programvaren

Slik installerer du CliniLogger[™]programvaren:

- 1. Dobbeltklikk på **Min datamaskin** på PC-en din, og åpne CDstasjonen.
- 2. Dobbeltklikk på mappen Installasjonsprogram.
- 3. Dobbeltklikk på mappen Volum
- 4. Dobbeltklikk på **konfigurer**; vinduet for installasjon av CliniLogger[™] vises.

CliniLogger[™]-initialisering



Følgende skjermbilde vises når initialiseringen er fullført:

CliniLogger[™]-installasjon

🐙 CliniLogger	—		×
Destination Directory Select the primary installation directory.			
All software will be installed in the following locations. To install software into a different location, click the Browse button and select another directory.			
C:\Program Files (x86)\CliniLogger\	Bro		
Directory for National Instruments products			
C:\Program Files (x86)\National Instruments\	Bro	wse	
	>	<u>C</u> ance	əl

5. Du kan endre installasjonens plassering ved å klikke på **Bla** og velge en ny plassering. Klikk på **Neste. Lisensavtalevinduet vises.** 6. Velg **Jeg godtar lisensavtalen(e) ovenfor** for å godta lisensavtalene, og klikk på **Neste**. Vinduet Start installasjon vises.

🐙 CliniLogger	-		Х
Start Installation Review the following summary before continuing.			
Cannot install • NI-VISA 5.4 (higher version already installed) Run Time Support (higher version already installed) Adding or Changing • CliniLogger Files	settings.		
Save File << <u>B</u> ack Next >	>	Cance	el

Start installasjon

7. Klikk på **Neste**; du kan følge installasjonens fremdrift i progresjonslinjene til den er ferdig.

🐙 CliniLogger			-		×
Overall Progress: 88% Complete					
<< Back	k	Next>	>	Can	cel

Installasjonens fremdrift

Når installasjonen er ferdig vises vinduet Installasjon fullført:

🐙 CliniLogger			-		\times
Installation Complete					
The installer has finished updating your system.					
	<< Back	Next>>		Finisł	1

Installasjon fullført.

- 8. Klikk på **Ferdig** for å fullføre og gå ut av programvareinstallasjonen.
- 9. Kopier mappen «User Ver XX» (Brukerversjon XX) fra CD-en til skrivebordet ditt.
- 10. Nå kan du åpne mappen «User Ver XX» (Brukerversjon XX) og klikke på filen CliniLogger.exe for å starte programmet.

Bruke CliniLogger[™]-visningsprogrammet

Laste ned data

Du kan laste ned data fra CliniLogger[™]-anordningen til CliniLogger[™]-visningsprogrammet på PC-en.

Slik starter du CliniLogger[™]-programmet:

- 1. I Windows *Start*-menyen, klikk på **Programmer > CliniLogger**.
- 2. Klikk på **CliniLogger**[™]-ikonet; CliniLogger[™]-vinduet vises.



CliniLogger[™]-programvindu

- 3. Koble CliniLogger[™]-anordningen til PC-ens COM1-serieport.
- *MERK:* Kontroller at CliniLogger[™]-anordningen er koblet til COM 1–10-port. Du kan eventuelt bruke den med en USB-til-RS232-adapter.
- Klikk på Koble til loggeren, programvaren sporer
 COM-porten som CliniLogger[™] er koblet til vent til

Connected -meldingen vises.

5. Klikk på Last inn data fra loggeren, vent til Complete

meldingen vises.

- 6. Klikk på Lagre data, og velg en fil og plassering.
- 7. Klikk på Vis data; grafen åpnes.
- 8. Du kan også klikke på **Konverter til Excel** for å presentere dataene i Excel-format.
- 9. Klikk på **Tøm loggeren** etter at dataene er blitt lagret, for å gjøre anordningen klar til neste bruk.
- MERK: Du bør slette dataene på CliniLogger[™] manuelt etter hver pasient. Hvis ikke fortsetter CliniLogger[™] å brenne data fra den tidligste pasienten som er registrert på CliniLogger[™].

CliniLogger >		
BELMONT MEDICAL TECHNOLOGIES		
Connect to Logger		
Load Logger data		
Store data		
View data		
Convert to Excel		
Clear logger		
Load stored data		
ουπ		
Version 1.6.3		

Vise nedlastede data

Slik viser du nedlastede data:

1. Dobbeltklikk på ikonet for CliniLogger[™]-visningsprogrammet. CliniLogger[™]-vinduet vises.

CliniLogger[™]-vindu

🔯 Choose or En	ter Path of File				×
Look in:	DATA		•	← 🗈 📸 🕶	
Quick access Desktop Libraries This PC	Name	^ 0_10_2019.dat		Date modified 8/15/2019 10:54 AM	Type DAT File
Network					
	<				>
	File name:	BELMONTdat		-	ОК
	Files of type:	All Files (*.*)		•	Cancel

2. Klikk Last lagret data og velg filen du vil se.

Velg CliniLogger[™]-filvindu.

Når dataene har blitt lastet, vises meldingen «Fullført»

😰 CliniLogger	×	
BELMONT MEDICAL TECHNOLOGIES		
Connect to Logger		
Load Logger data		
Store data		
View data		
Convert to Excel		
Clear logger		
Load stored data Comp	lete	
QUIT		
Data is loaded from file: C:\Users\C\	/u\Desktop\	

Fullført-melding.

- 3. Klikk på **Vis data** grafen åpnes.
- 4. Klikk på **Konverter til Excel** for å konvertere til Excel dataene vises i Excel-format.

CliniLogger[™]-visningspanel



CliniLogger[™]-visningspanel

CliniLogger[™]-visningspanelet inkluderer følgende data:

- Startdato og -tid mottatt fra termoreguleringsanordningen (CritiCool[®] MINI)
- Termoreguleringsanordningens programvareversjon
- Lukk vindu-knapp
- Funksjonsvalgområde: kontrolltaster
- Grafisk visningsområde med en grafisk presentasjon av termoreguleringssystemets variabler.

Grafisk visningsområde



Grafisk visningsområde

Det grafiske visningsområdet består av tre deler:

- **Temperaturgrafer**: Settpunkt, kjerne og overflate som en funksjon av tid
- **Modus- og feilområde**: Termoreguleringsmoduser, gjenoppvarmingstrinn og feil som en funksjon av tid
- Område for anordningens funksjonsstatus: Varme opp / avkjøle og pumpe av/på

Funksjonsvalgområde

Core 27.3 Surface 29 Set-point 35 Patient T ₁ 00:00 Bring cursor to center
Full Time Scale
Modes Table Errors
Error 📕
T.Step,C 0
PowerUp Cooling Adult
Garment Heat
Garment Cool 📑
Garment On/Off

Eksempel: Funksjonstatusområde

Funksjonsvalgområdet inkluderer tastene som gir deg muligheten til å modifisere det grafiske visningsområdet, slik som å zoome inn og ut, flytte mellom tidssoner og gjøre de viste dataene detaljert.

Kontrollknapper for temperaturgraf:

Disse knappene definerer formen på kurvene i temperaturgrafområdet, grafen for oppvarming/kjøling av vannet og grafen for vannstrøm.



Eksempel: Modus- og feilområde

Med kontrollknappene for temperaturgrafen kan visningen av hver temperaturgraf modifiseres.

Vise/skjule knapper

Bruk valgknappene for temperaturinnstilling for å vise/skjule hver temperaturgraf.

Fargeknapper 🦳

Disse knappene gir muligheten til å endre grafegenskaper og -farger.

MERK: Det anbefales å beholde standardinnstillingene.

Vise manipuleringsknapper

Et sett med tre knapper vises under temperaturknappene



Hånd – Klikk på hånd er knappen, bruk musen til å flytte håndpekeren til temperaturgrafområdet og «grip tak i» kurven ved å trykke på musens venstre knapp og flytte på musen.

Hvis musen flyttes horisontalt, flyttes grafene horisontalt – i tid, og hvis musen flyttes vertikalt, flyttes grafene vertikalt – i temperatur.

Zoom – 6 moduser for bruk av zoom vises når zoomknappen klikkes:



Verktøyknapper for zoom

Knapp	Klikk for å …	Slik brukes det
1.A.	returnere grafene til standardvisning (utzoomet visning)	
+ ‡+	zoome ut symmetrisk i X- og Y-retning	Klikk på denne zoomverktøyknappen. Bruk musen til å flytte pekeren til temperaturgrafen; pekerbildet endres til knappikonet. Klikk på musen for å zoome ut. Du kan klikke igjen for å zoome ut igjen.

Verktøyknapper	for zoom
----------------	----------

Knapp	Klikk for å	Slik brukes det
**	zoome inn symmetrisk i X- og Y-retning	Klikk på denne zoomverktøyknappen. Bruk musen til å flytte pekeren til temperaturgrafen; pekerbildet endres til knappikonet. Klikk på musen for å zoome inn. Du kan klikke igjen for å zoome inn igjen.
	opprette en XY-zoom i rute.	Klikk på denne zoomverktøyknappen. Bruk musen til å flytte pekeren til temperaturgrafen; pekerbildet endres til zoomikonet. Trykk på venstre museknapp og velg ruten i grafen som skal zoomes inn på. Bildet zoomes inn når du slipper museknappen.
	zoome inn i X (tid)-retningen.	Klikk på denne zoomverktøyknappen, bruk musen til å flytte zoomverktøypekeren til ønsket tidspunkt, klikk for å legge inn linjen for lav grense, hold inne venstre tast og dra horisontalt til enden av ønsket tidsperiode. Bildet zoomes inn når du slipper museknappen.
	zoome inn i Y (temperatur)- retningen.	Bruk musen til å flytte zoomverktøypekeren til den lave temperaturgrensen, klikk for å legge inn linjen for lav grense, hold inne venstre tast og dra vertikalt. Slipp tasten for å vise temperaturgrafene som er zoomet i det valgte vertikale området.

Slik går du tilbake til fulltidsskala etter zoomhandlinger:

1. Klikk på Full Time Scale

Grafen går tilbake til fulltidsområdet uten å påvirke temperaturskalaen.

MERK: Klikk på knappen for utzooming for å gå tilbake til den opprinnelige visningen.

Markørlinje

Verdiene til temperaturene ved markørlinjens plassering vises i vinduet ved siden av kurvefargevinduet

	Temp,C
Core 🔳 🔨	36.4
Surface 🔳 🦰	28.6
Set-point 🔳 🦰	36.5
Cursor 20:32	

Du kan endre klokkeslettet til markørlinjen på grafen (se Markørlinje i Grafisk visningsområde).
Slik angir du pekerens klokkeslett:

- Bruk tastaturet til å angi ønsket klokkeslett i tekstfeltet Peker. Sørg for å velge tiden som vist på grafen (og i formatet TT:MM).
- 2. Trykk på ENTER.

Pekeren flytter til valgt klokkeslettpunkt, og temperaturene som vises, er temperaturene for det nye punktet.

Slik flytter du markørlinjen i tid (X-retning)

- 1. Klikk på -pekerikonet.
- 2. Flytt + til pekerplasseringen; + konverteres til en dobbeltlinje
- 3. Bruk musen til å flytte dobbeltlinjen til en ny pekerplassering.

MERK: Verdiene til temperaturen ved pekerens plassering, vises i vinduet ved siden av kurvefargevinduet

Modus- og feilområde

Dette området viser følgende informasjon:

Systemmodus merket med bokstaver (se Moduskoder-tabell) og en vertikal linje.

Time	(hour:min)	
C Istep, C	0	0P

Gjenoppvarmingstrinn på mellom 0 °C og 0,5 °C vist i rosa i eksempelet (trinnet var først 0,4 °C, og deretter ble det endret til 0,2 °C).

Feil: Periode uten kontroll, *i eksempelet grunnet systempause (gule markeringer).*

Eksempel på modus- og feilområde

Kode	Indikerer		
Α	Oppstart	Kjøling	For voksne
В	Oppstart	Kjøling	For nyfødte
С	Oppstart	Oppvarming	For voksne
D	Oppstart	Oppvarming	For nyfødte
E	Oppstart	Gjenoppvarming	For voksne
F	Oppstart	Gjenoppvarming	For nyfødte
G	Oppstart	Standby	
Н	Oppstart	Velg modus	For voksne
I	Oppstart	Velg modus	For nyfødte
J	Kjøling	For voksne	
K	Kjøling	For nyfødte	
L	Oppvarming	For voksne	
м	Oppvarming	For nyfødte	
N	Gjenoppvarming	For voksne	
0	Gjenoppvarming	For nyfødte	
Р	Standby		
Q	Velg modus		For voksne
R	Velg modus		For nyfødte

Moduskoder

Funksjonsstatusområde – oppvarming / avkjøling og pumpe på / strøm av

Grafene indikerer omslagets tilstand: **Oppvarmings**-/avkjølingsmodus og av/på for vannsirkulasjon i omslaget.



Oppvarming/avkjøling – Linjen er blå når CritiCool[®] MINI kjøler vannet i tanken. Linjen er rød når anordningen varmer opp vannet i tanken.

Pumpe av/på – Linjen er grønn når pumpen pumper vann i omslaget. Linjen er hvit når CritiCool[®] MINI sirkulerer vannet internt (dvs. i «Standby-modus»).

Konvertere til Excel

Slik konverterer du til Excel:

1. Velg **Konverter til Excel** på CliniLogger[™]-menypanelet; en Excel-fil åpnes med to alternativer:

Måletabell (ark 1)

	A		В	С	D	E	F	G	H
1	Date&T	ime	Record Time	Core	Surface	Set-Point	Mode	Errors	
2	2018/ 6/11	1:50:34	0: 0	33.2	29.7	33.5	K		
3	2018/ 6/11	1:51:34	0: 1	33.3	29.9	33.5	K		
4	2018/ 6/11	1:52:34	0: 2	33.3	30.2	33.5	K		
5	2018/ 6/11	1:53:34	0: 3	33.2	30.3	33.5	K		
6	2018/ 6/11	1:54:34	0:4	33.3	30.6	33.5	K		
7	2018/ 6/11	1:55:34	0: 5	33.3	30.7	33.5	K		
8	2018/ 6/11	1:56:34	0: 6	33.3	30.8	33.5	K		
9	2018/ 6/11	1:57:34	0: 7	33.4	30.8	33.5	K		
10	2018/ 6/11	1:58:34	0: 8	33.4	33.8	33.5	K		
11	2018/ 6/11	1:59:34	0: 9	33.4	34.2	33.5	K		
12	2018/ 6/11	2: 0:34	0:10	33.4	34.5	33.5	K		
13	2018/ 6/11	2: 1:34	0:11	33.4	28.5	33.5	K		
14	2018/ 6/11	2: 2:34	0:12	33.5	27	33.5	K		
15	2018/ 6/11	2: 3:34	0:13	33.5	27	33.5	K		
16	2018/ 6/11	2: 4:34	0:14	33.5	27.7	33.5	K		
17	2018/ 6/11	2: 5:34	0:15	33.5	27.1	33.5	K		
18	2018/ 6/11	2: 6:34	0:16	33.5	27.6	33.5	K		
19	2018/ 6/11	2: 7:34	0:17	33.6	30.2	33.5	K		

Grafisk diagram

Del av Excel-tabell

En annen side i Excel-filen viser en grafisk beskrivelse av Excel-tabellen hvor Y-aksen viser temperaturene, mens Xaksen viser Excel-tabellinjene.



Del av grafisk diagram.

Avslutte en visningsøkt

Slik avslutter du en

økt:

Klikk på **Avslutt** i hovedmenyen for å gå ut av visningsøkten.

Teknikerprogramvare

MERK: Teknikerprogramvaren kan bare kjøres etter at en full installasjon av brukerprogramvaren er utført. Se avsnittet «Installere programvaren» for mer informasjon om denne prosessen.

Installasjonsprosedyre:

- Kopier mappen «900-00350 CliniLogger Viewer Software_Tech v1.6.3» fra CD-en til et sted på den ønskede PC-en
- Kjør programmet CliniLogger tech.exe

Tillegg A: Belmont Medical Echnologies-Kundeservice

ADVARSEL!!! Følgende detaljer er nødvendige når du tar kontakt med din Belmont Medical Technologieskundeservicerepresentant. Oppbevar dette skjemaet sammen med brukerhåndboken for enkel tilgang til planlegging av årlig periodisk vedlikehold og/eller for servicebehov.

Representantens navn:	
Bedriftens navn:	
Adresse:	
Telefonnummer:	
Faks:	
E-post:	

Innstillingsskjerm- passord:			

TILLEGG B: EMI-/EMC-infomasjon

ADVARSEL!

Medisinsk elektrisk utstyr trenger spesielle forholdsregler angående EMC og må installeres og settes i tjeneste i henhold til informasjonen om elektromagnetisk kompatibilitet [EMC] i medfølgende dokumenter.

ADVARSEL!

Bærbart RF-kommunikasjonsutstyr skal ikke brukes nærmere enn 30 cm til noen del av anordningen, ellers kan ytelsen til dette utstyret forringes.

MERK: EMC-tabellene og andre retningslinjer som er inkludert i brukerhåndboken, gir informasjon til kunden eller brukeren som er avgjørende for å fastslå egnetheten til utstyret eller systemet for det elektromagnetiske miljøet som skal brukes, og for å styre det elektromagnetiske miljøet for bruk, slik at utstyret eller systemet kan utføre sin tiltenkte bruk uten å forstyrre annet utstyr og systemer eller ikke-medisinsk elektrisk utstyr.

CritiCool MINIs viktige ytelsesegenskaper er nøyaktigheten ved temperaturmålingssystemet, vanntemperaturkontrollen, alarmer hvis kjernetemperaturen er uventet og at det stopper i tilfelle noen av elementene i kontrollmekanismen svikter.

Tabell 12: Veiledning og produsenterklæring – stråling				
CritiCool MINI er tiltenkt brukt i det elektromagnetiske miljøet spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av CritiCool MINI skal påse at den brukes i et slikt miljø.				
Strålingstest	Samsvar	Elektromagnetisk håndheving – veiledning		
RF-stråling CISPR 11	Gruppe 1, Klasse A	Enheten skal ikke stables sammen med annet utstyr. Bruk av annet tilbehør og andre kabler enn de spesifisert av Belmont, kan føre til økt elektromagnetisk stråling eller redusert elektromagnetisk immunitet for dette utstyret og resultere i feil drift.		
Harmonics IEC 61000-3-2	Klasse A	Samsvarer		
Flicker IEC 61000- 3-3	Samsvarer	Samsvarer		

Tabell 13: Veiledning og produsenterklæring – immunitet					
CritiCool MINI er tiltenkt brukt i det elektromagnetiske miljøet spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av CritiCool MINI skal påse at den brukes i et slikt miljø.					
Immunitetstest	IEC 60601 Beståtte parametere				
IEC 61000-4-2 Elektrostatisk utladning (ESD)	±8 kV kontakt ±15 kV luft				
IEC 61000-4-3 Utstrålt RF	10 V/m 80 MHz-2,7 GHz 80 % AM ved 1 kHz				
IEC 61000-4-3 Nærhetsfeltimmunitet	385 MHz ved 27 V/m, 18 Hz pulsmodulasjon 450 MHz ved 28 V/m, 1 kHz frekvensmodulasjon ±5 kHz Dev 810 MHz, 870 MHz og 930 MHz ved 28 V/m, 18 Hz pulsmodulasjon 710 MHz, 745 MHz og 780 MHz ved 9 V/m, 217 Hz pulsmodulasjon 1 720 MHz, 1 845 MHz og 2 450 MHz ved 28 V/m, 217 Hz pulsmodulasjon 5 240 MHz, 5 500 MHz og 5 785 MHz ved 9 V/m, 217 Hz pulsmodulasjon				
IEC 61000-4-4 Elektrisk raskt flyktig/utbrudd	±2 kV på vekselstrømnettet 100 kHz repetisjonsfrekvens				
IEC 61000-4-5 Stigning	±1 kV linje-til-linje ±2 kV linje-til-jord				
IEC 61000-4-6 Ledet RF	3 Vrms fra 150 kHz til 80 MHz 6 Vrms i ISM-bånd mellom 0,15 MHz og 80 MHz 80 % AM ved 1 kHz				
IEC 61000-4-8 Strømfrekvens 50/60 Hz magnetfelt	30 A/m				
IEC 61000-4-11 Spenningsfall, korte avbrudd og spenningsvariasjoner på strømforsyningslinjer	100 % fall i 0,5 syklus ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° og 315° 100 % fall i 1 syklus 30 % fall i 25 sykluser 100 % fall i 5 sekunder				

Tillegg C: Elektrisk- Og Elektronisk Avfall (Ee-Avfall)

Det overkryssede søppelbøttesymbolet på produktet, litteraturen eller emballasjen minner deg om at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer må tas til separat innsamling ved slutten av deres levetid. Dette kravet gjelder EU og andre steder der separate innsamlingssystemer er tilgjengelige. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse ved ukontrollert avfallshåndtering, må du ikke kaste disse produktene som usortert kommunalt avfall, men i stedet levere dem på et offisielt innsamlingssted for gjenvinning.