

## ALLON®-JÄRJESTELMÄN VAIHEITTAINEN KÄYTTÖ: Normaalilämpötila (oletus)


Käyttöaihe: Ylläpitää lääkärin määräämää esiasetettua kehon lämpötilaa. Ylläpitää aikuis- ja lapsipotilaiden normaalia kehon lämpötilaa leikkaustoimenpiteiden aikana.

### 1. Käyttöönotto

1.	Aseta Allon-järjestelmä haluttuun sijaintipaikkaan ja lukitse etupyörät.
2.	Täytä vesisäiliö siten, että veden taso on kahden punaisen viivan välissä ja käytä vain <b>steriiliä tai 0,22 mikronin suodattimella suodatettua vesijohtovettä</b> .
3.	Aseta asianmukainen ThermoWrap®-kääre leikkauspöydälle ( <i>lisätietoa ThermoWrap-kääreen käyttöohjeissa</i> ).
4.	Kiinnitä vesiletkut ThermoWrap-kääreeseen ja Allon-järjestelmään. Kuuntele napsahdusta jokaisen letkun kiinnittämisen yhteydessä. Varmista, että ThermoWrap-kääreen puristimet ovat auki.
5.	Kytke Allon-järjestelmä <b>PÄÄLLE</b> . Järjestelmä tekee täydellisen itsetestin.
6.	Itsetestin jälkeen vesi esilämmitetään automaattisesti.
7.	Kun se on tehty, järjestelmä käynnistää lämpimän veden virtauksen ThermoWrap-kääreeseen automaattisesti.
8.	Käyttäjä voi valita lämpöasetuksen (oletuslämpö-asetus = 37,0 °C normaalilämpötilassa) tai poistoliitinlämpötilan manuaalililassa (oletus = 38,5 °C) asetusnäppäimellä.




### 2. Lämmitys

1.	Aseta potilas ThermoWrap-kääreelle (kun se on täytynyt vedellä). Lisätietoa on ThermoWrap-kääreen käyttöohjeissa.	
2.	Liitä Core-ydinkaapeli oikealla olevaan Core-ydinporttiin ja Surface-pintakaapeli järjestelmässä vasemmalla olevaan Surface-pinta-porttiin. Sovita värit toisiinsa, harmaa harmaaseen ja vihreä vihreään. Kytke sitten lämpötila-anturit asianmukaisiin sovitinkaapeleihin.	
3.	Aseta Core-ydinanturi potilaaseen ja kiinnitä Surface-pinta-anturi potilaan iholle.	
4.	Kiinnitä ThermoWrap-kääre potilaaseen.	
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normaalilämpötilassa Allon-järjestelmä säätelee nyt potilaan lämpötilaa lääkärin määräämän asetuksen mukaan.</li> <li>Manuaalililassa Allon-järjestelmä säätelee nyt veden lämpötilaa lääkärin määräämän asetuksen mukaan.</li> </ul>	

\*Tämä asiakirja ei korvaa vaatimusta lukea Allon-järjestelmän käyttöopas kokonaisuudessaan.


## 3. Jäähdytys

1.	Kun potilasta jäähdytetään, Allon-järjestelmä on siirrettävä valmiustilaan.	
2.	Valitse valikosta <b>VALMIUS</b> ja pidä tässä tilassa, kunnes hoitohenkilö haluaa, että järjestelmä lämmittää.	
3.	Kun lämmittämistä Allon-järjestelmällä halutaan jatkaa, valitse valikosta <b>KÄYTÄ</b> .	

## 4. Irrottaminen

1.	Siirry valmiustilaan ja odota muutama sekunti.
2.	Purista ThermoWrap-kääreen liittimet kunnolla kiinni, poista kääre potilaalta ja irrota anturit potilaasta.
3.	Kytke ThermoWrap-kääre irti Allon-järjestelmästä.
4.	Hävitä ThermoWrap-kääre ja kertakäyttöiset anturit.

## 5. Käytön jälkeinen hoito: Puhdistus- ja desinfiointiohjeet

1.	Pudota natriumdikloori-isosyanuraattitabletteja tai -jauhetta (NaDCC) vesisäiliöön NaDCC:n valmistajan suositusten mukaisesti ja anna käydä 30 minuuttia valmiustilassa.	
2.	Tyhjennä vesisäiliö: Valitse palveluvalikosta <b>Tyhjennä</b> (lisäohjeet käyttöoppaassa). Allon-järjestelmä ilmoittaa käyttäjälle, kun säiliö on tyhjentynyt. <b>Usein tapahtuva käyttö (3-4 kertaa viikossa):</b> Tyhjennä vesi kerran viikossa. <b>Harvoin tapahtuva käyttö:</b> Tyhjennä vesi jokaisen käytön jälkeen.	
3.	Puhdista ja desinfioi järjestelmä ja lisävarusteet sairaalan menettelytavan mukaan. Käytä vakiomallisia desinfiointipyyhkeitä Allon-järjestelmän ulkopintojen desinfiointiin, mukaan lukien kaikki lämpötilakaapelit, vesiliitännät ja liittimet.	

## 6. Tiesitkö?

1.	ThermoWrap-kääreen käyttö <b>EI</b> korvaa yleisiä painehaavojen estämistä koskevia menettelyohjeita. ThermoWrap-käärettä käytettäessä on jatkettava tavanomaisia painehaavojen estämismenetelmiä.
2.	ThermoWrap-käärettä <b>EI</b> saa käyttää työvälineenä potilaan nostamiseen tai siirtämiseen.
3.	Nesteen kertymistä ihon ja ThermoWrap-kääreen väliin on vältettävä.

\*Tämä asiakirja ei korvaa vaatimusta lukea Allon-järjestelmän käyttöopas kokonaisuudessaan.